

# Standardkoder til varmepumper

Alle Proforts IR-fjernkontrol enheder har standardkoder til nedenstående modeller. Koderne aktiveres med kommando: **MI 'varmepumpenavn'** og åbner for en række funktioner som beskrevet for den enkelte model.

## GSM-ENHEDER:

Disse standardkoder er gældende fra vers. 12.54 (maj 2015), i alle enheder med indbyggede IR-sendere og multiGuard myHome og IC5

## INDHOLD

<b>MULTIGUARD MYHOME OG REMOTE IO</b>	<b>2</b>
<b>BOSCH OG IVT</b>	<b>3</b>
<b>DAIKIN</b>	<b>4</b>
<b>FUJITSU</b>	<b>5</b>
<b>HEAVY INDUSTRIES</b>	<b>6</b>
<b>HITACHI</b>	<b>7</b>
<b>INNOVA</b>	<b>8</b>
<b>INVEST LIVING</b>	<b>9</b>
<b>LG</b>	<b>10</b>
<b>MIDEA</b>	<b>11</b>
<b>MITSUBISHI</b>	<b>12</b>
<b>PANASONIC</b>	<b>13</b>
<b>SAMSUNG</b>	<b>14</b>
<b>SANYO</b>	<b>15</b>
<b>SAUNIER DUVAL</b>	<b>16</b>
<b>THERMEX MODEL T13</b>	<b>17</b>
<b>TOSHIBA</b>	<b>18</b>
<b>TOSOT</b>	<b>19</b>
<b>ZIBRO</b>	<b>20</b>
<b>IC5</b>	<b>21</b>
<b>BOSCH OG IVT</b>	<b>22</b>
<b>DAIKIN</b>	<b>23</b>
<b>FUJITSU</b>	<b>24</b>
<b>HAIER</b>	<b>25</b>
<b>HITACHI</b>	<b>26</b>
<b>INNOVA</b>	<b>27</b>
<b>LG</b>	<b>28</b>
<b>MITSUBISHI</b>	<b>29</b>
<b>PANASONIC</b>	<b>30</b>
<b>PIONEER</b>	<b>31</b>
<b>SAMSUNG</b>	<b>32</b>
<b>SANYO</b>	<b>33</b>
<b>SAUNIER DUVAL</b>	<b>34</b>
<b>THERMEX MODEL T13</b>	<b>35</b>
<b>TOSHIBA</b>	<b>36</b>
<b>ZIBRO</b>	<b>37</b>



# multiGuard myHome og remote IO

## Bosch og IVT

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI BO**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>START</b>	Tænder varmepumpen på sidst benyttede temperatur
2	2	<b>HEAT10</b>	Starter 10 °C funktion
3	3	<b>FRA10</b>	Stopper 10 °C funktion og indstiller varmepumpen på sidst benyttede temperatur
4	4	<b>SLUK</b>	Slukker varmepumpen
5	5	<b>OP</b>	Øger temperaturen 1 °C
6	6	<b>NED</b>	Sænker temperaturen 1 °C
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **START** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## DAIKIN

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI DA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT16</b>	16 °C varme
3	3	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Fujitsu

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI FU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Heavy Industries

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HEAVY**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HEAVY** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HEAVY** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT18</b>	18 °C varme
3	3	<b>HEAT22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## HITACHI

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1		
2	2	<b>HEAT16</b>	16 °C grundvarme
3	3	<b>HEAT22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## INNOVA

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI IN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT8</b>	8 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT16</b>	16 °C varme
3	3	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
4	4	<b>HEAT24</b>	24 °C varme
5	5	<b>OFF</b>	Sluk
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



## Invest Living

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI INVEST**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI INVEST** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI INVEST** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT16</b>	16 °C varme
2	2	<b>HEAT17</b>	17 °C varme
3	3	<b>HEAT18</b>	18 °C varme
4	4	<b>HEAT19</b>	19 °C varme
5	5	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
6	6	<b>HEAT8</b>	8 °C grundvarme
7	7	<b>HEAT22</b>	22 °C varme
8	8	<b>HEAT23</b>	23 °C varme
9	9	<b>OFF</b>	Sluk
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT16** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## LG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI LG**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT20</b>	20 °C varme		
<b>HEAT21</b>	21 °C varme		
<b>HEAT22</b>	22 °C varme		
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Midea

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MIDEA**

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT8</b>	8 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT17</b>	17 °C varme
3	3	<b>HEAT18</b>	18 °C varme
4	4	<b>HEAT19</b>	19 °C varme
5	5	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
6	6	<b>HEAT21</b>	22 °C varme
7	7	<b>HEAT22</b>	22 °C varme
8	8	<b>HEAT24</b>	24 °C varme
9	9	<b>OFF</b>	Sluk
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Mitsubishi

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MITSUBISHI**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT20</b>	20 °C varme		
<b>HEAT21</b>	21 °C varme		
<b>HEAT22</b>	22 °C varme		
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Panasonic

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PANASONIC**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT8</b>	8 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT19</b>	19 °C varme		
<b>HEAT20</b>	20 °C varme		
<b>HEAT21</b>	21 °C varme		
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT23</b>	23 °C varme		
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## SAMSUNG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAM**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SANYO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAUNIER DUVAL

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT17</b>	17 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
3	3	<b>HEAT21</b>	21 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT21** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



### Thermex Model T13

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TH**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2		
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Toshiba

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSHIBA**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>HEAT26</b>	26 °C varme
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>HEAT30</b>	30 °C varme
<b>HEAT17</b>	17 °C varme		
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT20</b>	20 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT21</b>	21 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## TOSOT

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSOT**

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H16</b>	16 °C grundvarme
2	2	<b>H20</b>	20 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## ZIBRO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI ZI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT10</b>	Frost Protection (10 °C grundvarme)
2	2	<b>HEAT17</b>	17 °C varme
3	3	<b>HEAT22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

**IC5**

## Bosch og IVT

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI BO**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI BO** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>START</b>	Tænder varmepumpen på sidst benyttede temperatur
2	2	<b>TIL10</b>	Starter 10 °C funktion
3	3	<b>FRA10</b>	Stopper 10 °C funktion og indstiller varmepumpen på sidst benyttede temperatur
4	4	<b>SLUK</b>	Slukker varmepumpen
5	5	<b>OP</b>	Øger temperaturen 1 °C
6	6	<b>NED</b>	Sænker temperaturen 1 °C
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **START** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## DAIKIN

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI DA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI DA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H14</b>	14 °C varme
3	3	<b>H20</b>	20 °C varme
4	4		
5	5		
6	6	<b>OFF</b>	Sluk
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Fujitsu

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI FU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI FU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



## HAIER

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HA**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HA** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H10** eller ring op og tryk på tast 1.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## HITACHI

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI HI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI HI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1		
2	2	<b>H16</b>	16 °C grundvarme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## INNOVA

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI IN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI IN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H8</b>	8 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H20</b>	20 °C varme
4	4	<b>H24</b>	24 °C varme
5	5	<b>OFF</b>	Sluk
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>TEMP</b>	Returnerer temperaturen på sms

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H16** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## LG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI LG**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL19</b>	19 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL21</b>	21 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT20</b>	20 °C varme	<b>COOL23</b>	23 °C Køling
<b>HEAT21</b>	21 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Mitsubishi

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI MITSUBISHI**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL19</b>	19 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL21</b>	21 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT20</b>	20 °C varme	<b>COOL23</b>	23 °C Køling
<b>HEAT21</b>	21 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Panasonic

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PANASONIC**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT8</b>	8 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT19</b>	19 °C varme		
<b>HEAT20</b>	20 °C varme		
<b>HEAT21</b>	21 °C varme		
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT23</b>	23 °C varme		
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## Pioneer

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI PIONEER**

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H16</b>	16 °C grundvarme
2	2		
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enhed:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enhed:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAMSUNG

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAM**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAM** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.



## SANYO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAN**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAN** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2	<b>H16</b>	16 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## SAUNIER DUVAL

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI SAU**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI SAU** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tone kode	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>HEAT17</b>	17 °C grundvarme
2	2	<b>HEAT20</b>	20 °C varme
3	3	<b>HEAT21</b>	21 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT21** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

### Thermex Model T13

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TH**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI TH** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>H10</b>	10 °C grundvarme
2	2		
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H22** eller ring op og tryk på tast 3.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.

## Toshiba

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI TOSHIBA**

Navn med sms	Funktion	Navn med sms	Funktion
<b>HEAT10</b>	10 °C grundvarme	<b>COOL18</b>	18 °C Køling
<b>HEAT16</b>	16 °C varme	<b>COOL19</b>	19 °C Køling
<b>HEAT17</b>	17 °C varme	<b>COOL20</b>	20 °C Køling
<b>HEAT18</b>	18 °C varme	<b>COOL21</b>	21 °C Køling
<b>HEAT19</b>	19 °C varme	<b>COOL22</b>	22 °C Køling
<b>HEAT20</b>	20 °C varme	<b>COOL23</b>	23 °C Køling
<b>HEAT21</b>	21 °C varme	<b>COOL24</b>	24 °C Køling
<b>HEAT22</b>	22 °C varme	<b>OFF</b>	Sluk
<b>HEAT23</b>	23 °C varme	<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt
<b>HEAT24</b>	24 °C varme		

**Udfør funktion med sms:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **HEAT17**

**Udfør funktion med smart phone:** Installer Proforts myHome app. på din smartphone og vælg den ønskede funktion.

## ZIBRO

Enheden indeholder allerede forprogrammerede funktioner som aktiveres med kommando **MI ZI**

**Enhed med GSM:** Deaktiver PIN-kode på SIM-kortet. Send en sms med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige.

**Enhed med LAN:** Send en kommando (se [QUICKMANUAL](#)) med teksten: **MI ZI** og nedenstående funktioner bliver tilgængelige

Nr.	Tast	Navn med sms	Funktion
1	1	<b>FP</b>	Frost Protection (10 °C grundvarme)
2	2	<b>H17</b>	17 °C varme
3	3	<b>H22</b>	22 °C varme
4	4	<b>OFF</b>	Sluk
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0		<b>STATUS</b>	Returnerer temperatur og fugt

**Udfør funktion med GSM-enheden:** Send en sms med navnet på den ønskede funktion f.eks. **H17** eller ring op og tryk på tast 2.

**Udfør funktion med GSM eller LAN-enheden:** Installer [Proforts App](#) på din smartphone eller gå tilbage til 'Statusside' på PC'en og vælg den ønskede funktion.