

# Etablering af "Gentag alarm" funktion i Profort GSM enheder

## 1.1 Programmering – Digitale indgange

**Digitale indgange**

#	Tekst når indgang brydes	Zone ?	Tekst når indgang sluttes	Zone ?	Filter	Send
0	<b>B</b> INGEN ALARM 0 <T0>	0	<b>A</b> GENTAGE ALARM 0 <T3>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<b>D</b> INGEN ALARM 1 <T0>	0	<b>C</b> GENTAGE ALARM 1 <T3>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<b>E</b> GENTAGE ALARM FRA PROFORT ALARMENHED	0		0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**F** Send kun alarm hvis tekst er oprettet ? Tekst

**A + C:** Skriv en tekst for alarm situationerne efterfulgt af **<T3>**

**T3** kan vilkårlig vælges mellem 1 & 9

**T1:** Timeren kører en gang, dvs alarmer gentages én gang

**T2-T9:** Timeren kan max køre 9 gange

**TU:** timeren køre uendelig, indtil tilknyttet indgang går tilbage til normal tilstand. – kan udløse stor tlf. regning hvis også gentagesekvensen også er valgt forholdsvis kort f. eks. 1 minut. 1440 SMS' r pr døgn såfremt man lader stå til med alarmmeldingerne!

**B + D:** Skriv tekst for Ok situationerne efterfulgt af **<T0>**. Hermed stopper gentage alarm funktionen.

**E:** Alarm teksten som modtages efter den første alarm aktiveret på indgang 0 eller 1

**F:** Afvink **Tekst** og alarmer afgives uden foranstillede "maskinkoder"

## 1.2 Programmering med SMS

(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)

1234 L0 INGEN ALARM 0 <T0>	Gentage alarm stopper
1234 A0 GENTAGE ALARM 0 <T3>	Alarm på digital indgang 0. Kør timer 3 gange
1234 L1 INGEN ALARM 1 <T0>	Gentage alarm stopper
1234 A1 GENTAGE ALARM 1 <T3>	Alarm på digital indgang 1. Kør timer 3 gange
1234 A2 GENTAGEALARM FRA PROFORT ALARM ENHED	Meldetekst på digital indg. 2 gentages 3 gange (1-9)
1234 CT	Kun tekst vises i alarmer

## 2.1 Programmering timer

**Timer** Send

Interval ?	Tidspunkt ?	Kommando(er) ?
<b>A</b> Minutter	0010	MA D2

**A:** I interval vælges minutter eller kvarterer.

Der vælges antal minutter eller kvarterer i "Tidspunkt" feltet. (Skal bestå af 4 karakterer!)

Skriv **MA D2** for pågældende indgang

## 2.2 Programmering ved SMS

(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)

1234 TP M 0010 <MA D2>	TP : timer definition M : minutvalg 0010 : antal minutter <MA D2> : synkroniserer og melde alarmteksten på indgang 2 med valgfri tekst, her GENTAGEALARM FRA PROFORT ALARM ENHED
------------------------	---

Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

### Egne noter:

---

---

---