

Etablering af "Gentag alarm" funktion i Profort GSM enheder

1.1 Programmering – Digitale indgange

Digitale indgange						
	Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Send
0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	STOP <T0>	0	GENTAGE ALARM <T3>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A: Skriv en tekst for alarm situationen efterfulgt af <T3>

T3 kan vilkårlig vælges mellem

T1: Timeren kører en gang, dvs alarmer gentages én gang

T2-T9: Timeren kan max køre 9 gange

TU: timeren køre uendelig, indtil tilknyttet indgang går tilbage til normal tilstand. – kan udløse stor tlf. regning hvis også gentagesekvensen også er valgt forholdsvis kort f. eks. 1 minut. 1440 SMS'r pr døgn!

B: Skriv tekst for Ok situationen efterfulgt af <T0>. Hermed stoppe gentage alarm funktionen.

1.2 Programmering med SMS

(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)

1234 L1 STOP <T0>	Gentage alarm stopper
1234 A1 GENTAGE ALARM <T3>	Alarm på digital indgang 1 gentages 3 gange

2.1 Programmering timer

Timer			
Interval	Tidspunkt	Kommandoer	Send
Antal minutte ▼	0010	MA D1	<input type="checkbox"/>

A: I interval vælges minutter eller kvarterer.

Der vælges antal minutter eller kvarterer i "Tidspunkt" feltet. (Skal bestå af 4 karakterer!)

Skriv MA D1 for pågældende indgang

2.2 Programmering ved SMS

(SIM koden i dette eksempel = 1234, mellemrum er vigtige, 0=nul, O=bogstav)

1234 TP M 0010 <MA D1>	TP : timer definition M : minutvalg 0010 : antal minutter <MA D1> : synkroniserer og melde alarm på aktiveret indgang 1
------------------------	--

Go fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter:
