

Vejledning

"Natsænkning" ved styring af luft/vand varmepumpe, elvarme eller kedelanlæg



1. Indledning

I bestræbelse på besparelser på el/varmeregningen er der god økonomi i at reducere rumtemperaturen i nattetimerne.

Efterfølgende beskrivelse anviser, hvorledes en Profort GSM enhed programmeres til automatisk at sænke nattemperaturen på klokkeslæt og igen gå tilbage til normaldrift i morgentimerne.

Efterfølgende vejledning gælder for enheder som styrer én kontaktor for el- varme, kedelanlæg eller driftskontakt for luft/vand varmepumpe.

Betjeningen kan frit vælges som SMS besked eller over mobil APP på SMART mobil.

Advarsel

Bemærk, visse boliger/rum er ikke egnede for natsænkning!!



2. El kredsskema



- Tilslut temperatur føler til enhedens analog indgang
 -Ved rumføler, anvend PTC føler varenummer: 007995
 -Ved kedelanlæg, anvend PT100 varenummer: 007999
- 2. Tilslut kontakter for aktivering af elvarme eller anvend udgangsrelæ direkte til svagstrøms-styring af varmeagregat.



3. Programmering – Analog indgang

Setup				
Søg på navn	Analoge indgange 💻			Send
→ Enheder → DIN9 LAN ← ★ Kartoffelhuset	B Abn analog indgang 1			2
Modbus DIN 6 ★ Natsænkning universel	C Profort PTC Måleområde ⑦			
Copsætning	Min Max -132 63			
A Analoge indgange Diggange Kalender	Lav tekst ⑦	Mellem tekst ⑦	Hej tekst ⑦	
Akroer Beteining	-132 Chalanain			63
+ Opret enhed	Mere	FURK I U		Skala max
	Totel Filter Stigende eller faldende værdi i % Måleenhed H Zone for mallam takst @ Zone for mallam takst @	Zane far hai tekst (?)		
		K T		
	Opsætning			
	Send kun alarm hvis tekst er oprettet ⑦	L Tekst	~	0
	Send kun alarm hvert 15. minut	Nej	~	0
	Filtertid	N	v	
				O Gem og send

- A. Efter oprettelse, åbn Analoge indgange Tryk Åbn analog indgang 1
- C. Vælg Profort PTC eller PT100 følertype
- D. Skriv som anvist: <S0> aktiverer udgangsrelæ når grænseværdi Punkt 1 underskrides.
- E. Skriv som anvist: <S0> aktiverer udgangsrelæ når grænseværdi Punkt 2 underskrides eller Punkt 1 overskrides.
- F. Skriv som anvist: <B0> deaktiverer udgangsrelæ når grænseværdi Punkt 2 overskrides.
- G. Ikke nødvendig at udfylde, idet værdier automatisk indgives af Kalenderfunktioner eller Makro aktiveringer
- H. Tryk Zoner
- I. Vælg zone 0 og enheden afgiver alarm i fald temperatur grænse **Punkt 1** underskrides.
 J. Vælg zone 7 og enheden afgiver ingen alarm i fald temperatur grænse **Punkt 1** overskrides eller Punkt 2 underskrides.
- K. Vælg zone 7 og enheden afgiver ingen alarm i fald temperatur grænse **Punkt 2** overskrides.
- L. Vælg "Tekst" M. Tryk <mark>Filter</mark> og vælg "Ja"
- N. Vælg passende filtertid f.eks. 1 min. Dette øger hysteresen for ind/udkobling af varme.
- 0. Tryk Gem og send



4. Programmering – Kalender

Setup			
Søg på navn	Kalender 📕		
La Enheder	Kalender Hændelse liste		Send
	Dag	Tidspunkt Kommando(er) 🕅	
	B Daglig	✓ 07:00	·
→ Û Modtagere → Ə Digitale indgange	C Daglig	✓ 21:00 V1 M 5 18	
	Benyttes ikke	• ···· · ·	
A Makroer	🛗 Benyttes ikke	v (1)	
└─ 𝔐 Mere └ 𝑉 Betjening			Gern og send

A. Tryk Kalender

B. Vælg Daglig, vælg kl. slet morgen og skriv **Kommandoen** V1 M 5 30. Punkt 1 sættes til 5 Gr. C og Punkt 2 sættes til 30 Gr. C. Dvs. varmesystem kører på egen valgt temperatur (radiatorventiler eller elradiator temostater)

- C. Vælg Daglig, vælg kl. slet aften og skriv **Kommandoen** V1 M 5 18 Punkt 2 sættes til 18 Gr. C hvorved varmeagregat går i Natsænkningsmode.
- D. Tryk GEM og Send

5. Programmering – Makroer

Setup			
Søg på navn	Makroer		
È- Enheder ▲	# Makro navn	Kommando(er) 🛞	Send
3.	0 B STATUS	V1 RMO	
		TS D 2100 <v1 18="" 5="" m="">;TS D 0700 <v1 30="" m5=""></v1></v1>	
Modtagere Moitsleindeance	2 SLUKNATSÆNKNING	P#	
→ Analoge indgange	3 E VARME	V1 M5 30	
i Kalender	4 F SLUK	V1 M5 10	
	5		
⊂ Ur betjening	Г		G Gem og send

A. Åbn Makroer

- B. Indgiv makronavn STATUS & Kommandoer V1 R;MO
- Enheden returnerer med temperatur og status på udgangsrelæ.
- C. Indgiv makronavn AUTONATSÆNKNING & Kommandoer som angivet. Kalenderposter programmeres med daglige aktiviter kl. 07:00 & 21:00 Kl 7:00 indsættes værdier 5 & 30°C for henholdsvis Punkt 1 & Punkt 2 Kl 21:00 indsættes værdier 5 & 18°C for henholdsvis Punkt 1 & Punkt 2
- D. Indgiv makronavn SLUKNATSÆNKNING & Kommando som angivet. Kalender aktiviteter slettes og varmesystemet kører videre ved sidste aktivitet.
- E. Indgiv makronavn VARME & Kommando som angivet. Kl 21:00 indsættes værdier 5 & 30°C for henholdsvis Punkt 1 & Punkt 2
- F. Indgiv makronavn SLUK & Kommando som angivet. Varmeenhed sænker ydelse til at opretholde temperatur på 10 °C
- G. Tryk Gem og Send



6. Betjening – Makroer

Betjening kan udføres på flere måder:

- Direkte som SMS kommandoer STATUS Temperatur og status på udgangsrelæ præsenteres i retur svaret AUTONATSÆNKNING Aktiverer natsænkning SLUKNATSÆNKNING De-aktiverer natsænkning VARME Aktiverer setpunkter for varme grad. SLUK Sænker varme grad til minimum 10 °C
- Ved taleopkald og cifferindgivelse 0, 1, 2, 3 eller 4 0= STATUS
 - 1= AUTONATSÆNKNING
 - 2= SLUKNATSÆNKNING
 - 3= VARME
 - 4= SLUK
- Eller ved MAP betjening. Se vejledning: MAP-programmering-og-anvendelse.pdf Følg anvisninger i afsnit 2.2 C Se også videoén på vor hjemmeside: <u>https://www.youtube.com/watch?v=uu_BVi2bBdE</u>

Skærmbillede på mobil telefon (Classic app benyttet i MAP regi)

15.53 🗎	マ 📕 81 % 🗎		
∎masterView MAP			
Natsænkning			
STATUS	A		
AUTONATSÆNKNING	A		
SLUKNATSÆNKNING	A		
VARME	A		
SLUK	A		
Beskeder			
AUTONATSÆNKNING 2022-11-10 15:53:13			
OK>> AUTONATSÆNKNING> 2022-11-10 15:53:24			



God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter: