





# Tilslutning, programmering & anvendelse af 3x65A elmåler

# Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Fjernbetjent måleraflæsninger vha Smart mobil app
- Opdelte måler-aflæsninger.
- Systemet er umiddelbart tilgængeligt uden licens ved anvendelse af Profort SIM kort. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb.
- Enkel opsætning og brug



#### Indhold

Forde	ele/funktionsbeskrivelse:	-
Hvilk	e aktivister skal i spil?: 1	-
Stykl	iste: 3	-
1.	Programmering af Profort GSM enhed 3	-
1.1	Faneblad Opret enhed 3	-
1.2	Faneblad Modtager 4	-
1.3	Faneblad Kalender 4	-
1.4	Faneblad Makroer	-
1.5	Faneblad Andet	-

## Hvilke aktivister skal i spil?:

- 1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
- 2. Web-programmering ved <u>www.multiguard.dk</u>
- 3. Arrangere MAP app 'en til Smartphone Android/iPhone eller Windows-telefoner
- 4. Denne vejledning er tilgængelig på vores hjemmeside ved: "Elmåler- fjernbetjent aflæsninger MAP"



- 1. Hovedstrøm tilsluttes elmåler
- 2. Elmålers ModBus klemmer tilsluttes til multiGuard DIN6/9 ved et skærmet 3 leder kabel 0,14-0,5mm2
- 3. Micro switch stilles i position "Data" for ModBus kommunikation

### Stykliste:

Grossist		Solar:	Lemvigh Müller:	Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN6, 4G	007950	5485452964	7812152301	007950
*) Diskantenne type	369007	5485452320	7887100087	369007
1 stk. Accu batteri 9/8,4V	300301	8494200654	4440610330	300301
1 stk. IP 65 kasse	420205	7812151137	5485452197	420205
1 stk. Elmåler 3x65A Mo	dBus RS4	85 MID m. 2 tariffer		

\*) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.

#### 1. Programmering af Profort GSM enhed

Program arbejdet er opdelt i tre aktiviteter

- 1. Programmering af selve Profort GSM, 4G enhed ved alarm-Modtagere, digitale indgange, analoge indgange, kalender-/timerfunktioner og makrofunktioner. Auto log, Live signal & geografisk præsentation på kortudsnit
- 2. Oprettelse af **operatører** og anvendelse af MAP app'en: se vejledning: **"Map programmering og anvendelse** "

#### 1.1 Faneblad Opret enhed

Log på https:/masterview.dk/setup

$\rightarrow$	Klik	på	Setup

Setup	
Seg på navn	Udfyld information  Enhed  Mobil nummer ③ Adgangskode ③ Navn  Model  91226310  1234  Modebus DiN 6  Mobil data ↑  Benyttes kun hvis APN er forskellig fra "internet".  Teleselskab  APN  APN  APN  APN  APN  APN  APN  AP

- A. Tryk Opret enhed Udvælg enhed fra oplistningen
- B. Ændre evt til anden model
- C. Enhedens eget mobiltelefonnummer
- D. Indgiv evt. en ID tekst
- E. Tryk Mobil data hvis enhedens APN er forskellig fra "Internet"
- F. Vælg mobilselskab eller angiv APN direkte i APN skrivefelt
- G. Indgiv APN bruger & APN adgangskode hvis påkrævet af mobil operatør
- H. Gem og send

### 1.2 Faneblad Modtager

Modt	agere							
#	Kontakt info	Kontakttype fra enhed ⑦			Godkend ⑦	Zone ⑦	Send	
1	86319541	SMS	~			Alle 🗸	0	-
2	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		L
3	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		1
4	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		
5	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		
6	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		
7	Mobil nummer	Benyttes ikke	~			Alle 🗸		-
Onsæ	tning					Sen	d	
Send be	sked til modtagere ved fra-/tilkobl	ing		Nej 🗸				
Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner afspilles ⑦				2 sek.				
Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner alspilles ① Rækkefølge af modtager ⑦				Standard rækkefølge				
Send ala	rm til brugeren, der senest har kor	ntaktet enheden	Nej 🗸					
						вС	em og se	end

- A. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved strømfejl. Vælg SMS som alarmtype
- B. Tryk GEM & Send for programoverførsel

# 1.3 Faneblad Kalender

Timer		Send
A Hinutter B B Constant Consta	Kommando(er) ⑦	0
		D Gem og send

- A. Under Timer, vælg Minutter
- B. Indgiv 15 minutter og enheden vil for hver 15. minut sende KWH TOTAL værdi til MAPserver for aflæsning.
- C. Indgiv teksten KWH TOTAL som Makro kommando (Makro 3)
- D. Tryk GEM & Send for programoverførsel

# 1.4 Faneblad Makroer

Makro navn	Kommando(er) 🕜	Send
A FASESPÆNDINGER	MD 010400000067008	
B	MD 0104000C0006B00B	
C FASEEFFEKTER	MD 01040040000671DC	
D KWH TOTAL	MD 0104003400023005	

Her er alle tilgængelige målerdata prædifineret ved nodenummer, funktionskode, fysisk ModBus adresse, ordlængde & checkciffer i HEX format:

- A. Skriv FASESPÆNDINGER som makronavn for forespørgsel og skriv kommando MD 010400000067008
- B. Skriv FASESTRØMME som makronavn for forespørgsel og skriv kommando MD 0104000C0006B00B
- C. Skriv FASEFFEKTER som makronavn for forespørgsel og skriv kommando MD 01040040000671DC
- D. Skriv KWH TOTAL som makronavn for forespørgsel og skriv kommando MD 0104003400023005
- E. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

# 1.5 Faneblad Andet

Søg på navn	Standard tekster	Tekst	Zone ⑦	Send
🚽 🛨 Gentage alarmer trådløse moduler	Power failure	POWER FAILURE	0 ~	
	Power ok	POWER OK	0 ~	
Opsætning	Sabotage	SABOTAGE	0 ~	
<ul> <li>         Modtagere     </li> <li>         Digitale indgange     </li> </ul>	Opsætning			
Analoge indgange	Kvittering for kommand	0	Ja 🗸	•
	Send også alarm via Kab	pel/internet	Ja 🗸	•
Mere	Send også sabotage- og	strømalarm når enheden er frakoblet	Nej 🗸	•
+ Opret enhed	Makroer tager højde for	store og små bogstaver	Nej 🗸	·
	Automatisk tilkobling ef	ter frakobling (antal min.)	Nej 🗸	·
	Send power alarm		A Straks	
	Aktivering af sirene ved	alarm	Nej 🗸	·
	Opret ur i enhed		Nej 🗸	·
				Gem og send

- A. Vælg Straks og der alarmeres straks POWER FAILURE ved strømfejl Husk at tilkøbe et 9/8,4 V genopladeligt batteri
- B. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

Profort tager forbehold for ændringer. God fornøjelse og tak for du valgte Profort

File: Elmåler- fjernbetjent aflæsninger MAP Ver.02

KAP side: - 5 - af 5 dato: 23. marts 2023