

Vejledning



Kørntørring ved udeluft, styret af både fugt og temperatur + aap kontrol Installation og programmering af Profort GSM enheder

Fordele/funktionsbeskrivelse:

1. Dette styresystem for korntørring/beluftning er en udvidet version af "Korntørring"

Både omgivelsesluftens temperatur og den indblæste lufts relative fugtighedsgrad har indflydelse på styringen af ventilatorer.

- Nylig indhøstet afgrøde er indlagt på tørregulv med en relativ høj temperatur samme som på høsttidspunktet. Kornet ønskes derfor hurtigt nedkølet til et lavere niveau ved direkte gennemblæsning af udeluft, hvor den relative fugt ligger under et acceptabelt niveau (se "Ligevægtstabel" afsnit 4).
- 3. Anlægget kan også idriftsættes i frostperioder, for mindskning af skadeligt utøj.
- 4. Manuel betjening kan udføres direkte på tilknyttet kontroltavle eller fjernbetjenes over mobil app.
 - a. Forvalg af grænseværdier for den automatiske styring (Temperatur kontrol Punkt1 & Punkt2 og fugt kontrol Punkt1 & Punkt2). - Makro 5-10
 - b. Her og nu MÅLING af temperatur og fugt samt udgangsrelæers status - Makro 3
 - c. Status på GRÆNSEVÆRDIER Makro 4
 - d. Manuel TVANGSTART/TVANGSTOP af anlæg, selv når temp/fugtniveau er uden for tolerancer. Makro 0 & 1.
 - e. AUTODRIFT. Anlæg starter / stopper automatisk. Makro 2 Samtidig synkroniseres anlæg, til at styre efter sidst overførte grænseværdier.
- 5. Løbende kontrol/visning af temperatur og fugt på PC ved Trend kurver.
- 6. Varsel på uregelmæssighed (ventilator er slukket/tændt grundet overbelastning)
- 7. Varsel på strømfejl på kornbeluftnings/tørringsanlæg.

Principdiagram – Styring af ventilator, ved udeluft temperatur fugtighedsgrad



File: Korntørring, temperatur og fugtstyret ver 03

Indhold

Fordele/funktionsbeskrivelse: 1 -
Principdiagram – Styring af ventilator, ved udeluft temperatur - fugtighedsgrad 1 -
Indhold 2 -
Stykliste: 2 -
Hvilke aktiviter skal i spil?: 2 -
Principdiagram – Styringsautomatik vha Profort multiGuard DIN9/DIN9 L/4G enhed 3 -
Funktionsprincip elkredsskema: 3 -
1. Programmering – Korntørring 4 -
1.1 Faneblad Modtager 4 -
1.2 Faneblad Indgange 5 -
1.3 Faneblad Analog indgang 6 -
1.4 Faneblad Makroer 7 -
1.5 Faneblad Andet 8 -
2 Makroer på smartmobil 9 -
3. Ekstra funktionaliteter/muligheder 9 -
4. Info – Ligevægttabel: Forskellige afgrøder 10 -

Stykliste:

Leverandør: grossister:	Solar:	Lemvigh Müller:	Andre
1 stk. multiguard DIN9 4G type 007960		7812152314	007960
1 stk. multiguard DIN9 L 4G type 007965	5485452883		
1 stk. Combiføler f.eks. Produal type: KLU	100 2x0-10V		
3 stk. Signaltryk *)			
1 stk. Hjælperelæ			
1 stk. Motor kontaktor m. hjælpekontakt +	termorelæ		
Diverse installationsmateriel			

Hvilke aktiviteter skal i spil?:

- 1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over Smart mobil
- 2. Web-programmering ved masterView
- 3. Downloade vejledningen "MAP programmering og anvendelse".
- 4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved:
- "Korntørring, Temperatur og fugtstyret"
- NOTE *): Dersom der kun ønskes ventilator manøvre over mobil MAP app eller SMS, kan alle trykknapper samt tilhørende indgangs-instruktioner udelades.

Principdiagram – Styringsautomatik vha Profort multiGuard DIN9 4G enhed



Funktionsprincip elkredsskema:

- Tvangstop på ventilator: Tryk Tvangstop og ventilator stopper konstant.
 Ventilator starter igen automatisk, hvis systemet efterfølgende sættes i AUTODRIFT på mobil app og både temperatur og fugtighed er inden for valgte grænser.
- Tvangstart på ventilator: Tryk Tvangstart og ventilator kører konstant.
 Ventilator stopper igen automatisk, hvis systemet efterfølgende sættes i AUTODRIFT på mobil app og mindst en af de valgte grænser, temperatur/fugt, ikke tillader drift.
- Tryk Autodrift og anlægget starter/stopper automatisk efter temperatur og fugt værdier.
- En hjælpekontakt på motorrelæ tilsluttes indgang 3.
- Et af termorelæets meldekontakter tilsluttes indgang 4
- Den kombinerede temperatur- og fugtføler tilsluttes enhedens GND og Analog1 & Analog2 (Husk dip-switch settings og sensortype 0-10V i opsætningsprogram!)
- Motor kontaktor A tilsluttes udgang 3 gennem termorelæets anden meldekontakt.

Obs. Ved større kontaktorer, bør der installeres RC led over spoler for beskyttelse af det lille udgangsrelæ i Profort enheden.

1. Programmering – Korntørring.

1.1 Faneblad Modtager

Styrir	ngsenhed								
Pass	GSM nummer		Nyt Pa	ass	ID				Send
1234	91189999		123	4	KO	RNTØRRING - TEMP & FUGT STYRET			
	Α				В				
Modt	ager								
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	E-mail	Godkend Sialp	Zone	Send
¹ C	[1111111]	۲	0	0	\bigcirc	E-mail		0	
2		۲	0	\bigcirc	\bigcirc	E-mail		All	
3		۲	0	0	\bigcirc	E-mail		All	

- A. Enhedens eget mobiltelefonnummer
- B. Skriv evt ID tekst
- C. Indtast GSM tlf nummeret til Bruger, som enheden skal ringe op til ved alarmer.
- D. Sæt Zone 0, og kun alarmer til mobilnumre i Zone 0 udføres.

1.2 Faneblad Indgange

Digitale indgange				
Tekst når indgang brydes	Zone Tekst når indgang sluttes	Zone	Filter	Send
0	A TVANGSTOP <b3></b3>	7		
1	B TVANGSTART <s2;s3></s2;s3>	7		
2	C AUTODRIFT <b2;s3;ma a1;ma="" a2=""></b2;s3;ma>	7		
3 D VENTILATOR KØRER IKKE		0		
4 TERMOFEJL		0		
5				
6				
7				
7				

Opsætning				
	Send			Send
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Send kun alarm hvis tekst er oprettet	HTekst	•
Indgang 1 anvendes som tæller	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Send kun alarm hvert 15. minut		

- A. Programmér indgang 0 som anvist. Sæt endvidere Zone til 7 og der afsendes ikke alarm for trykknapaktivering.
- Ventilator stoppes og forbliver stoppet indtil Tvangstart aktiveres eller AUTODRIFT aktiveres
 B. Programmér indgang 1 som anvist. Sæt endvidere Zone til 7 og der afsendes ikke alarm for trykknap aktivering.
 - Ventilator startes og kører indtil enten Tvangstop aktiveres eller AUTOSTART aktiveres.
- C. Programmér indgang 2 som anvist. Ved aktivering kører anlægget automatisk efter sidst overførte temperatur- og fugt grænser.
- D. & E. Programmér indgang 3 som anvist. Sæt endvidere Zoner til 0 og der afgives alarmer. Alternativt sæt Zoner til 7, hvis SMS beskeder ikke ønskes ved VENTILATOR KØRER IKKE/KØRER
- F. & G. Programmér indgang 4 som anvist. Sæt endvidere Zoner til 0 og der afgives alarmer ved TERMOFEJL/TERMOFEJL OK
- H. Afvink Tekst

1.3 Faneblad Analog indgang

Analoge indgange										
Туре	Skala min	Lav tekst	• Zone Punkt 1	Mellem tekst	Zone Punkt 2	Høj tekst	Zone	Skala max	S/Fi%	Filter Send
1 0-10V	▼ -50	LAV TEMP <b0></b0>	7-5	OK TEMP <s0></s0>	7 22	HØJ TEMP <b0></b0>)7	50		
2 0-10V		LAV FUGT <s1></s1>		OK FUGT <s1></s1>	765	HØJ FUGT <b1></b1>	7	100		

Analog indgang 1:

- A. Vælg sensor Type til 0-10V
- B. Ændre tallet fra 0 til -50
- C. Ændre tallet fra 10 til 50
- D. Programmér som anvist: Udgang B0 deaktiveres hvis temperatur værdi i Punkt 1 underskrides.
- E. Programmér som anvist: Udgang S0 aktiveres når temperaturen ligger mellem værdi i Punkt 1 og værdi i Punkt 2.
- F. Programmér som anvist: Udgang B0 deaktiveres hvis temperatur værdi i Punkt 2 overskrides.
- G. Tallet -5 skal ikke programmeres, idet det er indsat af Makro 5-10
- H. Tallet 22 skal ikke programmeres, idet det er indsat af Makro 5-10
- I. Sæt Zoner til 7 og der afgives ikke alarmer.

Analog indgang 2:

- A. Vælg sensor Type til 0-10V
- B. Ingen ændring
- C. Ændre tallet fra 10 til 100
- D. Programmér som anvist: Udgang S1 aktiveres hvis fugt værdien ligger mellem Punkt 1 og Punkt2.
- E. Programmér som anvist: Udgang S1 aktiveres hvis fugt værdien ligger mellem Punkt 1 og Punkt 2.
- F. Programmér som anvist: Udgang B1 deaktiveres hvis temperatur værdi i Punkt 2 overskrides.
- G. Tallet 0 skal ikke programmeres, idet det er indsat af Makro 5-10
- H. Tallet 65 skal ikke programmeres, idet det er indsat af Makro 5-10
- I. Sæt Zoner til 7 og der afgives ikke alarmer.

1.4 Faneblad Makroer

Makroer			
Makronavn	Kommandoer	IR	Send
₀ A TVANGSTOP	B2;B3		
	<u> \$2;53</u>]		
2 C AUTODRIFT	B2;S3;MA A1;MA A2		
3 D MÁLING	V1 R;V2 R;MO		
4 E GRÆNSEVÆRDIER	PRT		
5F BYG_T_F -5 22_60	V1 M -5 22;V2 M 0 60;MA A1;MA A2		
6 BYG_T_F -5 22_65	V1 M -5 22;V2 M 0 65;MA A1;MA A2		
7 BYG_T_F -5 22_70	V1 M -5 22;V2 M 0 70;MA A1;MA A2		
8 G RAP_T_F -5 22_55	V1 M -5 22;V2 M 0 55;MA A1;MA A2		
9 RAP_T_F -5 22_60	V1 M -5 22;V2 M 0 60;MA A1;MA A2		
10 RAP_T_F -5 22_65	V1 M -5 22;V2 M 0 65;MA A1;MA A2		
1H			

- A. Programmér makro nr 0 som anvist: Ventilator stoppes og forbliver stoppet indtil TVANGSTART aktiveres eller AUTOSTART igen aktiveres.
- B. Programmér makro nr 1 som anvist: Ventilator startes og kører indtil TVANGSTOP aktiveres eller AUTOSTART igen aktiveres.
- C. Programmér makro nr 2 som anvist: AUTODRIFT sætter enheden til at styre efter fugt- & temperatur grænser automatisk.
- D. Programmér makro nr 3 som anvist: Ved tryk MÅLING returneres indblæseluftens temperatur ved V1 R xx.x °C og den relative fugtighed ved V2 R yy.y %RH. Relæ positioner angives f.eks. som S0,S1,B2,S3
- E. Programmér makro nr 4 som anvist:
 Ved tryk GRÆNSEVÆRDIER returneres setpunkterne:
 f.eks.
 Lufttemperatur PR V1 M -005 0022 Ventilator kører ikke ved temperaturer under

-5°C & over 22°C.

Luftfugtighed PR V2 M 0000 0065 Ventilator kører ikke ved en relativ fugtighed over 65 %RH.

Byg og hvede har stort set samme ligevægts-tabel data, hvorfor "BYG_T_F xx xx_xx"

Tekstkoder:BYG	Byg/hvede
	en del af teksten
т	Temperatur grænser
	en del af teksten
F	Fugtgrænser
	Mellemrum
-5	Temperatur grænse "Punkt 1"
	Mellemrum
22	Temperatur grænse "Punkt 2"
	en del af teksten
60	Fugt grænse "Punkt 2"

F. Programmér makro nr 5-7 som anvist: Makro 5 BYG_T_F -5 22_60 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 60 %RH Makro 6 BYG_T_F -5 22_65 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 65 %RH Makro 7 BYG_T_F -5 22_70 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 70 %RH

Raps fordrer en lidt lavere fugtighed. Fugtgrænser er mindsket med 5% point i forhold til hvede/byg, hvorfor "RAP_T_F xx xx_xx"

Ved programmering, husk mellemrummet anviste steder i kommandofelter!

- G. Programmér makro nr 8-10 som anvist: Makro 8 RAP_T_F -5 22_55 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 55 %RH Makro 9 RAP_T_F -5 22_60 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 60 %RH Makro 10 RAP_T_F -5 22_65 - temperatur grænse -5 22°C, Fugtgrænser 0 65 %RH
- H. Yderligere mulighed for Makro-programmering 11-19.

Alle makroer kan sendes som rene SMS beskeder til enheden ved makronavnene direkte. - Anvendes ved alm. mobiltelefon

Alternativt anvend Profort appen MAP. Se vejledning: "MAP programmering og anvendelse"

1.5 Faneblad Mere

. .

Opsætning		
Kvittering for kommando 🕚	Ja 🗸	
Send også alarm via kabel og til masterView 🜖	Ja	
Send også sabotage- og strømalarm når enheden er frakoblet 🕚	Nej 🗸	
Makroer tager højde for store og små bogstaver 🜖	Nej 🗸	
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal min.) 🟮	Nej 🗸	
Send power alarm 🕄	A Straks	2

A. Vælg Straks, hvis der ønskes prompte melding på strømfejl (Kræver backup batteri på enheden ved type 300301 - 9V Accu 170-200 mAh).

2 Makroer på smartmobil



3. Ekstra funktionaliteter/muligheder

- Vagtplan v. omskift af tilknyttede brugere

File: Korntørring, temperatur og fugtstyret ver 03

		kenig		Jødel			70	75			
Lunens relative rug	Jugneu i %	40	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Lufttemperatur	Afgrø	dens v	andind	hold ve	ed ligev	ægt %	-	•	-	
	5° C	10,6	12,3	13,1	13,9	14,8	15,7	17,0	18,3	19,9	22,5
BYG	10° C	10,4	12,1	12,9	13,7	14,6	15,5	16,8	18,1	19,7	22,2
	15° C	10,1	11,8	12,6	13,4	14,3	15,2	16,5	17,6	19,4	21,9
	20° C	9,9	11,6	12,4	13,2	14,1	15,0	16,3	17,6	19,2	21,7
	25°C	9,6	11,3	12,1	12,9	13,8	14,7	16,0	17,3	18,9	21,4
	5° C	11,5	12,7	13,5	14,0	14,8	15,7	16,8	17,8	19,5	21,0
	10° C	11,3	12,5	13,3	13,8	14,6	15,5	16,6	17,6	19,3	20,8
HVEDE	15° C	11,0	12,2	13,0	13,5	14,3	15,2	16,3	17,3	19,0	20,5
	20° C	10,8	12,0	12,8	13,3	14,1	15,0	16,1	17,1	18,8	20,3
	25°C	10,5	11,7	12,5	13,0	13,8	14,7	15,8	16,8	18,5	20,0
	5° C	6,2	7,1	7,5	8,0	8,5	9,5	10,5	11,8	13,2	14,8
	10° C	6,0	6,9	7,3	7,8	8,3	9,3	10,3	11,6	13,0	14,6
RAPS	15° C	5,7	6,6	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,3	12,7	14,3
	20° C	5,5	6,4	6,8	7,3	7,5	8,8	9,8	11,1	12,5	14,1
	25°C	5,2	6,1	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,8	12,2	13,8
	5° C	9,7	11,0	11,6	12,3	13,3	14,3	15,9	17,5	19,9	23,0
	10° C	9,5	10,8	11,4	12,1	13,1	14,1	15,7	17,3	19,7	22,8
GRÆSFRØ	15° C	9,2	10,5	11,1	11,8	12,8	13,8	15,4	17,0	19,4	22,5
	20° C	9,0	10,3	10,9	11,6	12,6	13,6	15,2	16,6	19,2	22,3
	25°C	8,7	10,0	10,6	11,3	12,3	13,3	14,9	16,5	18,9	22,0
	5° C	10,8	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,5	17,6	19,5	22,5
	10° C	10,6	12,2	13,0	13,8	14,6	15,3	16,3	17,4	19,3	22,3
ÆRTER	15° C	10,3	11,9	12,7	13,5	14,3	15,0	16,0	17,1	19,0	22,0
	20° C	10,1	11,7	12,5	13,3	14,1	14,8	15,8	16,9	18,8	21,0
	25°C	9,8	11,4	12,2	13,0	13,8	14,5	15,5	16,6	18,5	21,5

4. Info – Ligevægttabel: Forskellige afgrøder

Græsfrøets vandindhold varierer noget efter materialets beskaffenhed.

Profort tager forbehold for ændringer i form og funktioner God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter: