

Vejledning

Auto dagåbninger af port

Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Et motoriseret port anlæg ønskes automatisk åbnet/lukket betinget af morgen/aften, samt kunne åbnes manuelt uden for normal åbningstid.
- Porten åbner og lukker automatisk på hverdage, mandag til fredag.
- Uden for almindelig åbningstid kan porten oplukkes af personel som i forvejen er tildelt adgangs-rettigheder. Porten lukker automatisk efter 10 minutter.
- Adgangs-/ operatør listen kan nemt redigeres af administrator
- Systemet er umiddelbart tilgængelig uden licens ved anvendelse af Profort SIM kort lille eller stor erhverv. Sim kort fra andre udbydere er muligt ved tilkøb (licens).
- Enkel opsætning og brug





Automatisk ur kontrol + mulighed for manuel styring udenfor normal åbningstid.



KAP side: - 1 - af 13 dato:22. august 2024

Indhold

Fordele/funktionsbeskrivelse: 1	-
Principdiagram – Styringsautomatik 3	-
Funktionsprincip: 3	-
Stykliste: 3	-
1. Programmering af Profort GSM enhed 4	-
1.1 Faneblad Opret enhed 4	-
1.2 Faneblad Modtager 4	-
1.3 Faneblad Indgange 5	-
1.4 Faneblad Kalender 5	-
1.5 Faneblad Makroer 6	-
1.6 Faneblad Andet 6	-
2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet Operatører 7	-
2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder 7	-
2.2 Operatør - Vælg enhed 8	-
2.3 Operatør - Vælg Classic app 9	-
2.4 Tilgå MAP app'en på PC 10	-
2.5 Tilgå MAP app'en på PC, - fortsat 11	-
3.0 MAP på smartMobil (Vejledning for operatører/brugere) 12	-
3.1 Hent/installer MAP app (Web browser) 12	-
3.2 MAP adgang - ved styring gennem Makroer 12	-
3.3 MAP adgang – fortsat 13	-
Ekstra funktionaliteter/muligheder 13	-

Hvilke aktivister skal i spil?:

- 1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
- 2. Web-programmering ved <u>https://masterview.dk</u>
- 3. Arrangere MAP app 'en til Smartphone Android/iPhone eller Windows-telefoner
- 4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved: "Port auto_man åbne_lukke operatører"

Principdiagram – Styringsautomatik



Funktionsprincip:

- 1. Indgang 0: Port lukket meldekontakt
- 2. Indgang 1: Port åben meldekontakt
- 3. Indgang 2: Driftsmelding fra portautomatik
- 4. **Udgang 0**: Lukke puls til portautomatik
- Udgang 1: Åbne puls til portautomatik
 Uden for normal åbningstid kan udvalgt personel: pakkebude, rengøringspersonel og evt. vagttjeneste kortvarig ÅBN ved Profort app tjenesten "MAP" på en SmartPhone.

Stykliste:

Leverandør		Solar:	Lemvigh Müller:	Andre grossister:
1 stk. multiGuard DIN6 40	6 type 007950	5485452964	7812152301	007950
*1 stk. Eks. antenne disk	type 369007	5485452320	7887100087	369007
1 stk 9V accu batteri	type 300301	84.94.200.654	4440610330	-

*) Ekstern antenne skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation.

File: Port auto_man åbne_lukke operatører

1. Programmering af Profort GSM enhed

1.1 Faneblad Opret enhed

Log på <u>https://masterview.dk/</u>

→ Klik på Setup Masterview

- → Klik på <mark>Opret enhed</mark>
- \rightarrow Vælg Model, her DIN6 4G
- \rightarrow Indgiv Mobil nummer for enheden
- → Skriv tekst i Navn
- → Tryk Gem og send

1.2 Faneblad Modtager

Мо	dtagere					
#	Kontakt info	Kontakttype fra enhe	d ⑦	Godkend ⑦	Zone ⑦	Send
1	A 12345678	SMS	~		0 🗸	
2	Mobil nummer	Benyttes ikke	~		Alle 🗸	

A. Indtast GSM tlf nummer til den person, som enheden skal SMS'e til ved alarmer/strømfejl. -Vælg SMS som alarmtype

-Vælg zone 0 (Enhed afgiver kun alarm med samme zone numre)

-Tryk Gem og send for programoverførsel

1.3 Faneblad Indgange

Digita	le indgange							
#	Tekst når indgang brydes	Z	one (?	Tekst når indgang sluttes	Zone ⑦	Filter	Send
0		0		~	PORT LUKKET	7 🗸		
1		0		~	B PORT ABEN	7 🗸		
2	FEJL PÅ PORTAUTOMATIK	0		~	PORTAUTOMATIK OK	0 🗸		
3		0		•		0 ~		
Opsæ	tning						Send	
Send kur	n alarm hvis tekst er oprettet ⑦				D Tekst			

- A. Programmér indgang 0 slutte som anvist. Vælg zoner 7
- B. Programmér indgang 1 slutte som anvist. Vælg zoner 7
 Vælg zoner 7 og der udsendes ikke alarmer på port-kørsler
- C. Programmér indgang 2 bryde/slutte som anvist. Zoner_0 skal bibeholdes for C.
- D. Vælg Tekst og "maskinkoder" for indgange 0+1 vises ikke i alarmtekster og forespørgsler Tryk Gem og send for programoverførsel

1.4 Faneblad Kalender

Kalender Hændelse liste			Send
A Dag	Tidspunkt	Kommando(er) 💿	
Mandag	✓ 06:00 (5)	B2:P1	^
Mandag	▼ 17:00	S2:P0	
1 Tirsdag	▼ 06:00 ⑤	B2:P1	
1 Tirsdag	▼ 17:00	S2:P0	
Onsdag	♥ 06:00 (5)	B2:P1	
Dnsdag	▼ 17:00	S2:P0	
Torsdag	▼ 06:00 ⑤	B2:P1	
Torsdag	▼ 17:00	S2:P0	
Fredag	♥ 06:00 🕒	B2:P1	
Fredag	✓ 17:00	S2:P0	
Benyttes ikke	·		
			Send
	Kemmande(ar)		

- A. Frit valg -her valgt Hændelsesliste
- B. Vælg ugedag og angiv klokkeslæt morgen for åbning af port ved kommandoen B2;P1
 Samme ugedag og angiv klokkeslæt aften for lukning af port ved kommandoen S2;P0
 Programmer andre ugedage på samme vis eller vælg individuelle åbne lukketider.
- C. Indgiv åbningstiden ved Minutter, 0010 og kommandoen P0&2 (se evt. hovedmanual afsnit 9.4 for forståelse af P0&2 kommando.)
- D. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

File: Port auto_man åbne_lukke operatører

1.5 Faneblad Makroer

Makr	oer		
#	Makro navn	Kommando(er) 💿	Send
0	ALUK	P0&2	
1	B ÅBN	P182;T1	
2	C PORTSTATUS	MR	
3			

- A. Skriv LUK som makronavn for lukning af port samt kommando P0&2
- B. Skriv ÅBN som makronavn for åbning af port samt kommandoerne P1&2;T1
 Udgang 0 aktiveres som en puls, under forudsætning af, at den imaginære udgang 2 er aktiveret af kalendertider.

Porten kan således åbnes/lukkes uden for normal åbningstid af udvalgt personel (Brugere/operatører).

C. Skriv PORTSTATUS for status på porten samt kommandoen MR.

-Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

1.6 Faneblad Andet

Setup							
Søg på navn	Standard tekster		7				
- Enheder		Tekst	Zone (2)	Send			
Port automatik Operatører	Power failure	POWER FAILURE	0 ~				
	Power ok	POWER OK	0 ~				
- Dysætning	Sabotage	SABOTAGE	0 ~				
Digitale indgange	Opsætning						
Udgange	Kvittering for kommando		Ja 🗸				
	Send også alarm via Kabel/in	ternet	Ja 🗸				
© Betjening	Send også sabotage- og strø	malarm når enheden er frakoblet	Nej 🗸				
+ Opret enhed	Automatisk tilkobling efter fr	akobling (antal min.)	Nej 🗸				
	Send power alarm		A Straks 🗸				
	Aktivering af sirene ved alarn	1	Nej 🗸				
				B Gem og send			

- A. Vælg Straks, og der alarmeres straks POWER FAILURE ved strømfejl
- B. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

2. Forbered MAP opsætningen gennem fanebladet Operatører

Proforts **MAP** app giver slut-kunden/brugere/operatører mulighed for fjernbetjening af tildelte funktionaliteter vha. Smart mobil eller PC.

Der kan oprettes få eller mange operatører med hver især individuel tilgang til Port åbning/lukninger.

Operatører kan kun oprettes/redigeres/slettes af administrator.

Se evt. diverse videoer vedr. "MAP" på Profort A/S's hjemmeside f.eks.:

Profort classic APP på MAP - YouTube

2.1 Opret de enkelte operatører/brugere med hver sine specifikke rettigheder

🛓 masterView Setup 🖈 Setup 🏶 MAP-operatører 🥹 Support 🏘 Gå til MAP 👻 🚨 Profort, Karsten	Pedersen -
MAP-operatører / Opret operatør	
Opret operatør	
Oplysninger	
B Bruger1 Email	
Login	
C Brugernavn [[brugerkode]]	
Firma	
D Navnet	

- A. Åbn MAP-operatører Klik på **Opret operatør**
- B. Indgiv ønsket Kaldenavn (må gerne være forskellig fra "Brugernavn")
- C. Indgiv ønsket Brugernavn*)
- D. Indgiv Firmanavn
- E. Indgiv E-mail. Hermed er det muligt for operatøren, at opspore glemt brugernavn.
- F. Indgiv Adgangskode
- G. Tryk Gem

*) Bemærk det valgte brugernavn kan allerede være anvendt, hvorfor der i så fald skal vælges et andet.

Samme procedure for øvrige brugere Bruger 2, Bruger 3 & osv.

2.2 Operatør - Vælg enhed



- A. Indgangs faneblad
- B. Tryk Tilføj enhed
- C. Udvælg installation
- D. Læs og accepter betingelse og vilkår
- E. Tryk Ja
- F. Tryk <mark>OK</mark>

File: Port auto_man åbne_lukke operatører

2.3 Operatør - Vælg Classic app

Afgræns funktionalitet for operatører til kun styring som "Profort Classic app"

🛓 Enheder 🚺 🗰 Menuer 🗹 Profil	
Hovedmenuer 🕑	
<pre>□ Kort □ Enheder □ Support</pre>	i masterView MAP 🔺 Enheder
Undermenuer 🕑	
 Oplysninger Styring Alarmer Målinger Noter 	Styring
Temaer Profort Classic App 🚱	
	C 🖬 Gem menuer

A. Tryk Menuer

- B. Af-vink boks Profort Classic app. Hermed udelukkes øvrige **MAP** features.
- C. Tryk Gem menuer

Systemet er nu klar til fjernbetjening på PC eller mobil Smart telefon (Android, iPhone eller Windows)

2.4 Tilgå MAP app'en på PC

🖠 masterView Setup 🔺 Setup 🚢 MAP-operate	ører 😧 Support 😭 Gå til MAP 🗸
	A J
	(Admin) Profort,
	Operatører
🖠 masterView MAP 🌟 Enheder 🕸 Gå til Setup	🛓 Profort,
Q Søg på navn	
i 51870737 portautomatik	∄ Modbus DIN 6
	_
	Ą
🖠 masterView MAP 🔺 Enheder 🕸 Gå til Setup	💄 Profort,
51870737 portautomatik	
PORTSTATUS 🛛	Beskeder
ÅBN 🛛	Ingen nye beskeder
LUK	
	í
Send b	esked til enhed
	LUK
E	Send Fortryd

- A. Klik Gå til MAPB. Klik Admin eller Bruger 1C. Vælg installation

- D. Tryk ønsket funktion, Her LUK
 E. Bekræft valget ved Send I Beskeder vises kommunikation frem og tilbage enhed

2.5 Tilgå MAP app'en på PC, - fortsat

	Ŷ
📋 masterView MAP 🔺 Enheder 🐗 Gå til Setup	💄 Profort, Pedersen
51870737 portautomatik	
PORTSTATUS 🛛	Beskeder
ÅBN 🛛	LUK 2021-12-07 13:15:51
LUK 🛛	OK>> LUK
	2021-12-07 13:16:00 LUK (DATA), 21/12/07,13:15:56 2021-12-07 13:16:00
	G

- F. LUK kommando afsendt til enhed
- G. Kommando forstået og udført, uden for normal arbejdstid

PORTSTATUS er ikke afgrænset (altid tilgængelig)

ÅBN har kun funktion udenfor almindelig arbejdsdag

Bemærk: Al kommunikation bliver logget med tidsstemplinger og bruger identiteter.

3.0 MAP på smartMobil (Vejledning for operatører/brugere)

3.1 Hent/installer MAP app (Web browser)

Gå ind på: https://masterview.dk

Vælg MAP

Gå i telefonens indstillinger og "Føj til Startskærm/Føj til hjemmeskærm" Følg herefter anvisninger på telefon



Klik på ikonet

3.2 MAP adgang - ved styring gennem Makroer



3.3 MAP adgang – fortsat



Ekstra funktionaliteter/muligheder

- Samlet kontrol/kort-oversigt af flere port/låge systemer (ikke beskrevet i denne vejledning)

Profort tager forbehold for ændringer.

God fornøjelse og tak for du valgte Profort