



# Vejledning

# Temperatur overvågning kapel

#### Fordele/funktionsbeskrivelse:

- Et ligkapel ønskes overvåget mht. rum-temperatur
- Efter start af køleaggregat, gives efter 1/2 time, melding om opnået temperatur til relevant personale.
- Overvågning af temperatur gennem flere døgn ved WEB portalen "MAP" - Funktionen er direkte tilgængelig ved anvendelse af vedlagt Profort SIM kort
- Temperatur overvågning stoppes automatisk efter ophørt køleperiode.
- Fjernaflæsning af temperatur ved Makro forespørgsel
- Mulighed for historiske visninger af driftsforløb f.eks. hede sommerdage



side: - 1 - af 6 dato: 22. august 2024

### Indhold

Forde	ele/funktionsbeskrivelse: 1 -
Princi	pdiagram – Alarmenhed 2 -
Funkt	tionsprincip: 2 -
Stykl	iste: 3 -
1.	Programmering af Profort GSM enhed 3 -
1.1	Faneblad Opret enhed 3 -
1.2	Faneblad Modtager 4 -
1.3	Faneblad Indgange 4 -
1.4	Faneblad Analoge indgange 5 -
1.5	Faneblad Kalender 5 -
1.6	Faneblad Makroer
1.7	Faneblad Andet 6 -
2.	Betjening af Makro 6 -

#### Hvilke aktivister skal i spil?:

- 1. Have adgang til internet vha. PC. Evt. internet deling over smartmobil
- 2. Web-programmering ved <a href="https://masterview.dk/">https://masterview.dk/</a>
- 3. Arrangere MAP app 'en til Smartphone Android eller i-Phone telefoner
- 4. Denne vejledning er tilgængelig på vor hjemmeside ved: "Temperatur overvågning kapel"

### Principdiagram – Alarmenhed



### Funktionsprincip:

- 1. **Indgang 0**: Driftsignal fra køleaggregat. Efter aktivering aflæses rumtemperatur efter 30 minutter og sendes til valgt personel som SMS &/eller E-mail
- 2. **Analog indgang 1**: Rum føler tilsluttet (PTC type 007995) Husk at stille DIP-Switch 4 i ON position
- 3. Øvrige indgange: Disponible

File: Temperatur overvågning kapel	KAP side: - 2 - af 6
	dato: 22. august 2024

## Stykliste:

Leverandør →		Solar:	Lemvigh Müller	: Andre grossister:	
1 stk. multiGuard DIN4 4G	type 009017	5401007424	7885154653	009017	
*1 stk. Eks. antenne disk disl	k-type 369007	5485452320	7887100087	369007	
1 stk. Internt batteri 3,6 V	type 009010	5485452294	7885100199	009010	
1 stk. Temperatur føler PTC	type 007995	5485452126	7885100186	007995	
Alternativ for mobil køleanlæ	g: incl 230/12V	netadaptor & ba	atteri		
1 stk. multiGuard Tehnic IO	type 009335	5401011685	7885154718	009335	
1 stk. Temperatur føler PTC	type 007995	5485452126	7885100186	007995	
*1 stk. Eks. antenne disk disl	k-type 369007	5485452320	7887100087	369007	
*) Eksterne antenner skal anvendes ved utilstrækkelig GSM kommunikation					

## **1.** Programmering af Profort GSM enhed

# 1.1 Faneblad Opret enhed

# Log på <u>https://masterview.dk/</u>

# → Klik på **Setup**

Setup										
Søg på navn				U	dfyld in	formation				
Enheder	* t enhed			Adapaaskade (?)	Navo			Model		
Α			98765432	1234	Kapel			multiGuard DIN4	v	
			Mobil data 🛧 =		С				D	
			Benyttes kun hvis APN er forske	llig fra "internet".						
			Teleselskab	APN		APN bruger	APN adga	ngskode		
			Ikke på listen 👻	G		н	н			
		Tilbage								Gem og send
		~								1
Α.	Klik på <mark>Opret enh</mark> e	ed								
В.	Enhedens eget mo	obiltelefor	nummer							
C.	Indaiv evt. en ID	tekst								
	Ændro ovt Modol									
D.				c						
E.	тук мобіl data, h	IVIS SIM K	ortets APN er	forskell	g fra	"INTER	NET"			
F.	Find opreratøren r	på listen,	hvis findes							
C	Indaiv någældond	lo oporata	rc ADN							
G.	G. Inugiv pagæidende operatørs APN									
н.	Indgiv APN bruger	r & APN a	dgangskode,	hvis påk	ræve	t				
т	Tryk Gem og send	4								
1.	ingit och og sene	4								

### 1.2 Faneblad Modtager

Setup			
Søg på navn _	Modtagere		
Enheder	# Kontakt info Kontakttype fra enhed 🗇	Godkend ⑦	Zone 💿 🛛 Send
	1 A 23456781 SMS B		Alle 👻 🗋
	2 Mobilnummer Benyttes ikke		Alle 👻 🗌
- O Modtagere	2 Mahilaummar Desutter ikke		
	Opsætning		Send
	Send besked til modtagere ved fra-/tilkobling		
Makroer	Antal sekunder inden talebesked/DTMF-toner afspilles 🖗 2 sek.		
	Rækkefølge af modtager ⑦ Standard rækkefølge		
	Send alarm til brugeren, der senest har kontaktet enheden Nej 🗸		
			C Gem og send

- A. Indtast GSM tlf nummeret til den person, som enheden skal ringe op til ved alarmer.
- B. Vælg SMS som alarmtype
- C. Tryk GEM & Send for programoverførsel

### 1.3 Faneblad Indgange

Digita	le indgange					
#	Tekst når indgang brydes	Zone ⑦	Tekst når indgang sluttes	Zone 🕐	Filter	Send
0	<of z1=""> KØLEANLÆG SLUKKET</of>	0 🗸	<of z1;t1=""> KØLEAANLÆG IDRIFTSAT</of>	0 ~		
1		0 🗸	В	0 🗸		
2		0 🗸		0 ~	] 0	
3		0 🗸		0 ~		
4		0 🗸		0 ~	) 0	
5		0 🗸		• •		
6		0 🗸		0 ~	) 0	
7		0 🗸		0 ~		
Opsæ	tning				Send	
Send ku	alarm hvis tekst er oprettet 💿		Tekst C 🗸			
					Ge	m og send
					D	

- A. Programmér indgang 0 bryde som anvist
- -Zone 1 sættes "OF" og dermed ingen alarm uanset ændringer i rumpemperaturer B. Programmér indgang 0 slutte som anvist
- -Enhedens interne timer "T" aktiveres og sættes til at "køre" en gang ved T1 Herefter udmåles en tid på 30 minuter inden rumtemperatur præsenteres i en SMS. I fald temperaturen ikke er tilstrækkelig bør omstændigheden undersøges nærmere.
- C. Vælg "Tekst"
- D. Tryk GEM & Send for programoverførsel

KAP side: - 4 - af 6
dato: 22. august 2024

### 1.4 Faneblad Analoge indgange

Analoge indgange 🔳					Send
Åbn analog indgang 1					8
Туре					
Profort PTC	A ~				
Måleområde 🕐					
Min	Max				
-132	63				
Lav te	kst 🕐		Mellem tekst ③		Høj tekst 💿
OK Temperatur		B Kritisk temperatur		B Høj temperatur	
В			•		· ·
-132		4		Ds	63
Skala min	С	Punkt 1 ⑦		Punkt 2 ⑦	Skala max
Mere					
Zoner Filter Stigende eller falende	værdi i % Måleenhed				
Zone for lav tekst ⑦	Zone for mellem tekst ⑦	Zone for høj tekst ⑦			
1 <b>F *</b>	1 E *	1	E×		
					Com og cond
					F Gem og send

- A. Vælg analog indgang 1 (analog indgang 3 for Remote IO) og vælg Profort føler type PTC
- B. Skriv tekster for alle temperatur stadier
- C. Vælg laveste normale temperatur grænse
- D. Vælg varsels-temperaturgrænse (bemærk minimum 2 incrementer i forskel Punkt 1-Punkt 2)
- E. Vælg Zone 1 for alle niveauer
- F. Tryk GEM & Send for programoverførsel

#### 1.5 Faneblad Kalender

Setup								
Sep på nem -	Kalender	Hændelse liste		Måned Aktiviteter			Rvd kalender	Send
Bopsetning Opsate indgene Analoge indgange Analoge indgange Otracene	man 1.	tir 2.	ons 3.	tor 4.	fre 5.	ler 6	son	7.
- ∰ Kalender - ≫ Matroer - Ø Mere - Ø Betjening	Interval ⑦ Minutter	Tidspunkt ⑦	Kommando(er) ⑦				C Gem	v og send

- A. Vælg Minutter i "Interval"
- B. Indgiv 0030 for 30 minutter (kan ændres efter behov ud fra lokale forhold)
- C. Skriv som anvist

 efter 30 minutter sættes enheden igen aktiv ved "ON" og sender samtidig temperaturværdien for analog indgang 1 (Rumtemperaturen i kapellet)

D. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

### 1.6 Faneblad Makroer

Makro	er		
#	Makro navn	Kommando(er) 🕖	Send
0	ТЕМР	MAA1	
1		<b>B</b>	
			c Gem og send

- A. Skriv TEMP som makronavn for visning af rumtemperatur i kapellet.
- B. Indgiv kommandoen som anvist MA A1 eller MA A3 hvis Remote IO er anvendt
- C. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

### 1.7 Faneblad Andet

Setup				
Søg på navn	Standard tekster			
🚈 🚍 Enheder 👘		Tekst	Zone (?)	Send
🔶 🛨 Port automatik Operatører	Power failure	POWER FAILURE	0 ~	
	Power ok	POWER OK	0 ~	
Gopsætning Modeagere	Sabotage	SABOTAGE	0 ~	
	Opsætning			
Analoge indgange	Kvittering for kommando		Ja 🗸	
Makroer	Send også alarm via Kabel/in	ternet	Ja 🗸	
C Betjening	Send også sabotage- og strø	malarm når enheden er frakoblet	Nej 🗸	Ο
+ Opret enhed	Automatisk tilkobling efter fr	rakobling (antal min.)	Nej 🗸	
	Send power alarm		A Straks	Ο
	Aktivering af sirene ved alarm		Nej	0
				B Gem og send

- A. Vælg Straks og der alarmeres straks POWER FAILURE ved strømfejl. (Husk at tilkøbe batteri for DIN4's vedkommende. Remote IO leveres med batteri)
- B. Tryk Gem og send for programoverførsel til enhed

### 2. Betjening af Makro

File: Temperatur overvågning

Makroen kan sendes som ren SMS-besked til enheden ved makronavnet "TEMP" direkte. Anvendes ved alm. mobiltelefon

Alternativt anvend Profort **MAP** appen ved fjernstyring. Se vejledningen: "Online Web platform MAP"

Profort tager forbehold for ændringer.

God fornøjelse og tak for du valgte Profort

kapel	KAP side: - 6 - af 6
	dato: 22. august 2024