



Vandværks boringer m. gensidig kommunikations overvågning

Funktionsbeskrivelse:

Et vandværk er tilknyttet en eller flere fjenere liggende vandboringer.
 Boringerne indføder vand til det centrale vandreservoir og styres fra den centrale automatik.
 Svømmekontakten på vandværkets vandreservoir stopper samtlige tilsluttede pumper i tillum tilsde beringer.

tilknyttede boringer. Dette hindrer utilsigtet overløb hvis pumpe-anlægget ved et uheld ikke rettidig er tilbagestillet fra f.eks. MANUEL til AUTO på vandværkets kontroltavle. Som et ekstra sikkerhedsmoment er alle Profort Mobile enheder koblet op parvis til

gensidig at overvåge hinanden og give alarm til servicepersonel, hvis der opstår uregelmæssigheder.

I eksemplet udføres testen for hver 3. time.

Principdiagram – Start/stopsignaler signaler fra svømmekontakt





Principdiagram – Kontrol af Mobile kommunikation, Profort enheder indbyrdes





Indhold

Funktionsbeskrivelse: 1 -
Principdiagram – Start/stopsignaler signaler fra svømmekontakt 1 -
Principdiagram – Kontrol af Mobile kommunikation, Profort enheder indbyrdes 2 -
1. Elektrisk opkobling vandværket 4 -
2. Elektrisk opkobling boringer 1-5 4 -
3. Programmering – vandværkssiden. (vist ved anvendelse af MultiGuard Pc programmering) 5 -
3.1 Faneblad Modem 5 -
3.2 Faneblad Indgange 6 -
3.3 Faneblad Modem 7 -
3.4 Faneblad Andet 8 -
4. Programmering – Boring 1 8 -
Faneblad Modem 8 -
5. Programmering – Boring 2 9 -
Faneblad Modem
6. Programmering – Boring 3 9 -
Faneblad Modem
7. Programmering – Boring 4 10 -
Faneblad Modem 10 -
8. Programmering – Boring 5 10 -
Faneblad Modem 10 -
9. Faneblad Indgange Boringer 1-5 11 -
10. Faneblad Kalender – Boringer 1, 3 og 5 12 -
11. Faneblad Kalender – Boringer 2 og 4 13 -
12. Faneblad Andet - Boringer 1-5 14 -
Egne noter: 14 -



1. Elektrisk opkobling vandværket



Svømmekontakt kobles til indgang 2 med Gnd som reference. Enhedens udgang 3 tilsluttes enhedens egen indgang 1.

2. Elektrisk opkobling boringer 1-5



Udgangsrelæ 2 indsættes i styrekredsen for pumpen Enhedens udgang 1 tilsluttes enhedens indgang 3



3. Programmering – vandværkssiden. (vist ved anvendelse af MultiGuard Pc programmering)

3.1 Faneblad Modem

Modem Indgange Udgar	nge K	alende	r Trå	dløs An	det							
Centralenhed									7			
Nuværende Password ock waren	_	Nyl Par	t ssword	ID				·				
1224 a 59927022	r	10	24	1224				iena V				
11204 a 03337023			.04	1234								
Modtagere									1			
Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	I Siaip	Zone S	Send	l l			
1 b 59687023	e	0	0	0	С	0						
2 ^C 60687023	e	0	C	0	C							
3 d (61687023)	œ	С	С	0	С							
4e 62687023	•	0	0	0	С							
5 f 63687023	œ	0	0	0	С							
6 9 40123456	œ	0	0	0	с	h	m					
7	œ	0	С	0	С		<u>ب</u>					
8	œ	0	0	0	c			Г				
9	G	0	0	0	0		-	-				
	,.	~	~	·	•			·	-			
Opsætning												
							9	Send				
Send besked til modtagere	ved fra	a-/tilkol	bling									
Antal sekunder inden taleb	esked/	DTMF	-toner a	afspilles			2					
Rækkefølge af modtagere												
Send alarm til brugeren, de	r senes	t har k	ontakte	et enhede	n Ingen		-					
					, -							

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (Skriv evt. "Centralenhed" i ID feltet)
- b) Indtast Mobil tlf nummeret til Boring 1 som enheden skal ringe op til ved alarm
- c) Indtast Mobil tlf nummeret til Boring 2 som enheden skal ringe op til ved alarm
- d) Indtast Mobil tlf nummeret til Boring 3 som enheden skal ringe op til ved alarm
- e) Indtast Mobil tlf nummeret til Boring 4 som enheden skal ringe op til ved alarm
- f) Indtast Mobil tlf nummeret til Boring 5 som enheden skal ringe op til ved alarm
- g) Indsæt tlf nummer på teknisk personel som der skal ringes op ved alarm
- h) Sæt zonen til 0 (nul)



3.2 Faneblad Indgange

Modem Indgange Udgange Kalender Trådløs Andet					
Digitale indgange					
Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes Zone	Filter	Vent	Send
U					
1		b 1234 T1 7			
2 a 1234 B2	7	1234 S2 7			
3					
4					
5					
6	Ē				
7	Π.		Г	Г	
1					
Analoge indgange					
Type Skala min Lav tekst Zone Punkt	t1 Me	ellem tekst Zone Punkt 2 Højtekst Zone Skala max Sv	/Fi%	Filter	Send
	- 14	EVESIGNAL FEJL F	_	_	
			_		
			_		
Send		Send			
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling		Send kun alarm hvis tekst er oprettet d Tekst 🖵 🗖			
Indgang 1 anvendes som tæller		Send kun alarm hvert 15. minut			
Indgang 2 anvendes som pulstæller		Send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte			
Indgang 3 anvendes som pulstæller		Aktivering af digitale indgange			
IU sek.					

- a) Programmér indgang 2 som anvist Når indgang 2 brydes: Sendes 1234 B2 til samtlige boringer og indpumpninger til vandværkets reservoir stopper. Når indgang 2 sluttes: Sendes 1234 S2 til samtlige boringer og indpumpninger til vandværkets reservoir kan genstarte på den lokale automatik. Skiv 7 i begge Zone felter, således at service personel ikke kaldes op.
- b) Skriv 1234 T1 og modtagerens timer genstarter hver gang indgang 1 aktiveres.
 Skiv 7 i Zone, således at service personel ikke kaldes op.
- c) For analog indgang 1 skrives som anvist. Indgangen bliver kun brugt som en meddelseslinje for den gensidige parvise overvågning ved Mellemteksten:LEVESIGNAL FEJL BORING 1.
- d) Afvink "Tekst" i send kun alarm hvis tekst er oprettet



3.3 Faneblad Modem

Tidspunkt Kommandoer Send
Tidspunkt Kommandoer Send
▼ 0013
//rakobling
Frakobling Send

- a) Vælg "Daglig" for hver 3. time et SMS opkald til tilknyttet enhed j.f. opkaldslisten. I dette tilfælde aktiverer enheden SMS beskeder til Mobil partneren i Boring 1 og nulstiller timerfunktionen i denne enhed. Bemærk der skal indlægges en passende tidsforskydning i forhold til den overvågede partner enhed!
- b) Udvælg "Antal kvarter" og angiv 0013
 Hermed udmåler enheden 3 timer og et kvarter og udløser ved udløb en SMS besked til service personel ved beskeden " LEVESIGNAL FEJL PUMPEENHED"

<u> Obs.</u>

Der er plads til max 36 kalender aktiviter, hvorfor at det er muligt i stedet at overvåge gensidig pr hver 40. minut døgnet rundt. Minimumsresponstiden er således max 40 + 2 = 42 minuter Bemærk at Mobil abonnementet bør have frie SMS'er!



3.4 Faneblad Andet

Modem Indgange Udgange Kalender Trådløs An	idet]				
Opsætning			-Standard tekster (er op	prettet)	
	Se	nd		Tekst	Zone Send
Kvittering for kommando			Power defekt	POWER FAILURE	
Send også alarm via kabel/internet			Power ok	POWER OK	
Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet			Sabotage	SABOTAGE	
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)			Tekst i display	NO ALARM	
Send power alarm a Straks		- !			
Aktivering af sirene ved alarm	- [
Opret ur i enhed b					

- a) Vælg "Straks" for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern opladelig akku).
- b) Opret ur i enhed

4. Programmering – Boring 1.

Faneblad Modem

Modem Indgange Udgar	nge K	alende	er Trå	dløs Andet		
Centralenhed		Ny	t.			
Password GSM-numme	r	Pa	ssword	ID DODING 1		Send
1234 a 53687023		12	:54	BORING I	J	
Modtagere						
Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend Siaip Zor	e Send 🗕
¹ D 59937023	•	0	C	C	o o L	
2C 40123456	۲	0	0	0	O d 🚺	
3	œ	0	0	0	0	
4	œ	0	0	0	с _Г	
5	œ	С	0	0	с _Г	
6	œ	0	0	C	с _Г	
7	œ	0	0	0	с _Г	
8	œ	С	0	0	с <u>г</u>	
9	œ	0	0	C	0	

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 1 i ID feltet)
- b) Indtast Mobil tlf. nummeret til vandværksenheden
- c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som skader skal ringes op ved alarm
- d) Sæt zonen til 0 (nul)



5. Programmering – Boring 2.

Faneblad Modem

Mode	^m Indgange Udgan	ge K	alende	er Tråo	lløs Andet	
Cer	ntralenhed					
Nuv	ærende		Ny	t		
F as	GSM-nummer	_	га	ssword	D D	Send
123	4 a 60687023		12	234	BORING 2	I
Mo	dtagere					
	Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend Siaip Zone Send 📥
1 b	61687023	•	С	0	C	
2 C	40123456	•	\circ	0	0	o d🔲 🗆
3		•	\circ	0	0	○ □□
4		œ	0	С	0	○ □ □
5		œ	\odot	0	0	○ □ □
6		œ	0	С	0	○ □ □
7		œ	0	С	C	○ □ □
8		œ	С	С	0	○ □ □
9		ſ	0	С	0	

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 2 i ID feltet)
- b) Indtast Mobile tlf. nummeret til Boring 3
- c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved alarm
- d) Sæt zonen til 0 (nul)

6. Programmering – Boring 3.

Faneblad Modem

odem Indgange Udgar Centralenhed Nuværende	nge Ka	alende Ny	er Tråo t	dløs Andet		
Password GSM-numme	r	Pa 12	issword 234	ID BOBING 3		Send
				,		
Modtagere Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend Siaip Zon	e Send
1 b 60687023	•	0	0	С	00	
2 C 4 0123456	•	0	0	0	o d 🚺] 🗆 🗌
3	œ	С	0	0	0	
4	œ	$^{\circ}$	0	0	0	
5	•	$^{\circ}$	0	0	0	
6	œ	0	0	С	0	
7	•	0	0	C	0	
8	œ	С	0	С	0	
9	œ	0	0	С	0	
					,	

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 3 i ID feltet)
- b) Indtast Mobil tlf. nummeret til Boring 2
- c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved alarm
- d) Sæt zonen til 0 (nul)



7. Programmering – Boring 4.

Faneblad Modem

Modem Indgange Udgan	ge Ka	lende	r Tråc	lløs Andet		
- Centralenhed						
Nuværende		Ny	t j			
Password GSM-nummer		Pa	ssword	ID		Send
1234 a <u>62687023</u>		12	34	BORING 4		
Telefonnummer	SMS	Tale	DTME	Email	Godkend Sia in Zone	e Send 🔺
1 b 63687023	0	0	0	С	00	
2 C 40123456	()	0	0	С	⊂ d[o] 🗆 🗌
3	œ	0	0	С	0	
4	œ	0	0	С	0	
5	œ	0	С	С	0	
6	œ	0	0	С	0	
7	œ	0	0	С	0	
8	œ	0	С	С	0	
9	œ	0	0	С	0	
						-

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 4 i ID feltet)
- b) Indtast Mobil tlf. nummeret til Boring 5
- c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved alarm
- d) Sæt zonen til 0 (nul)

8. Programmering – Boring 5.

Faneblad Modem

Centralenhed						
Nuværende Password GSM-numm	er	Ny Pa	t ssword	ID		Send
1234 a 63687023		12	234	BORING 5		
Modtagere						
Telefonnummer	SMS	Tale	DTMF	Email	Godkend	Siaip Zone Send
D 62687023	•	0	0	0	0	
2 C 40123456	•	0	0	0	0	d 🔲 🗆
3	•	\odot	0	0	С	
4	•	0	0	0	C	
5	•	С	0	C	С	
6	•	С	0	C	С	
7	•	С	0	С	С	
8	•	С	0	C	C	
9		0	C	C	0	

- a) Angiv enhedens eget tlf. nummer (skriv evt BORING 5 i ID feltet)
- b) Indtast Mobil tlf. nummeret til Boring 4
- c) Indsæt tlf. nummer på teknisk personel, som der skal ringes op ved alarm
- d) Sæt zonen til 0 (nul)



9. Faneblad Indgange Boringer 1-5

Modern [mogerige] ougange Kalender mades Ande	et				
Digitale indgange Tekst når indgang brydes	Zone	Tekst når indgang sluttes Zone	Filter	Vent	Send
1		Г	Γ		Γ
2					
3	i	a 1234 T1 7			Γ
4					
5					
6					
' I		J I_			
Analoge indgange					
Type Skala min Lav tekst	Zone Punkt1 Me	ellem tekst Zone Punkt 2 Højtekst Zone Skala max S	/Fi%	Filter	Send
2			_		
3					
0					
Opsætning	Sond	Cand			
Indgang 0 anvendes til fra-/tilkobling		Send kun alarm hvis tekst er oprettet C Tekst 🗐 🗖			
Indgang 1 anvendes som tæller	•	Send kun alarm hvert 15. minut			
Indgang 2 anvendes som pulstæller		Send forskellige talebeskeder ved bryde og slutte			
Indgang 3 anvendes som pulstæller		Aktivering af digitale indgange GND 🔽 🗖			
Filtertid 10 sek	. 🔽 🗆				

- a) Skriv 1234 T1 og modtagerens timer genstarter hvergang indgang 3 aktiveres af enhedens egen udgang 1.
 Skiv 7 i Zone således at service personel ikke kaldes op
- a) For analog indgang 1 skrives som anvist. Indgangen bliver kun brugt som en meddelseslinje for den gensidige parvise overvågning ved Mellemteksten:
 - Boring 1: AFBRUDT LINJE TIL TANKENHED
 - Boring 2: AFBRUDT LINJE TIL BORING 3
 - Boring 3: AFBRUDT LINJE TIL BORING 2
 - Boring 4: AFBRUDT LINJE TIL BORING 5
 - Boring 5: AFBRUDT LINJE TIL BORING 4
- b) Afvink "Tekst" i send kun alarm hvis tekst er oprettet



	Dag	Tie	Ispunkt	Kommando	er	Send	Interval Tidspunkt Kommandoer	Send
	Daglig	▼ 00)15	P1			b Antal kvarter V 0013 MA	
	Daglig	• 03	315	P1				
	Daglig	- 06	615	P1			Automatisk til-/frakobling C Tilkobling Frakobling Send	
a	Daglig	• 09	915	P1				
	Daglig	- 12	215	P1				
	Daglig	- 15	515	P1				
	Daglig	• 18	315	P1				
	Daglig	- 21	15	P1				
		-	_					
	, 	- -						
	,	- -						
	, 	- -						

10. Faneblad Kalender – Boringer 1, 3 og 5

- a) Vælg daglig for hver 3. time et SMS opkald til tilknyttet enhed j.f. opkaldslisten. I dette tilfælde aktiverer enheden SMS beskeder til Mobile partneren i vandværksenheden, Boring 2 eller Boring 4. Instruktionen nulstiller og genstarter timerfunktionen i disse enheder. Bemærk der skal indlægges en passende tidsforskydning i forhold til den overvågede partner enhed! Her er der valgt et kvarter.
- b) Udvælg "Antal kvarter" og angiv 0013 Hermed udmåler enheden 3 timer og et kvarter og udløser ved udløb en SMS besked til service personel ved beskeden "LEVESIGNAL FEJL TANKENHED" gældende for Boring 1
- c) Der skal ikke skrives nogen kommando i "Kommandoer"!
 (Ved blank kommando udføres MA pr automatik i baggrunden)

<u> Obs.</u>

Der er plads til max 36 kalender aktiviter, hvorfor at det er muligt i stedet at overvåge gensidig pr hver 40. minut døgnet rundt. Minimumsresponstiden er således max 40 + 2 = 42 minuter



11. Faneblad <mark>Kalender</mark> – Boringer 2 og 4

N	1odem	Indgange	Udgange	Kalender Trådløs Andet							
Г	Kalend	ler —					Timer —				
	Dag		Tidspunk	t Kommandoer	Send -	-	Interval	Tidspunkt	Kommandoer	_	Send
	Daglig	•	0000	P1			b Antal kvarter	• 0013]	
	Daglig	•	0300	P1	V		Automatick til			<u> </u>	
	Daglig	•	0600	P1			Tilkobling	Frakobling	Send		
а	Daglig	-	0900	P1							
	Daglig	-	1200	P1							
	Daglig	-	1500	P1							
	Daglig	-	1800	P1							
	Daglig	-	2100	P1							
		•									
		-									
		-									
		-									
L					<u>·</u>	•					

- a) Vælg daglig for hver 3. time et SMS opkald til tilknyttet enhed j.f. opkaldslisten. I dette tilfælde aktiverer enheden SMS beskeder til Mobile partneren i Boring 3 eller Boring 5. Instruktionen nulstiller timerfunktionen i disse enheder. Bemærk der skal indlægges en passende tidsforskydning i forhold til den overvågede partner enhed! Her er der valgt et kvarter.
- b) Udvælg "Antal kvarter" og angiv 0013 Hermed udmåler enheden 3 timer og et kvarter og udløser ved udløb en SMS besked til service personel ved beskeden " LEVESIGNAL FEJL BORING".

<u>Obs.</u>

Der er plads til max 36 kalender aktiviter, hvorfor at det er muligt i stedet at overvåge gensidig pr hver 40. minut døgnet rundt. Minimumsresponstiden er således max 40 + 2 = 42 minuter



12. Faneblad Andet - Boringer 1-5

Modem Indgange Udgange Kalender Trådløs Andet											
Opsætning			Standard tekster (er oprettet)								
	Se	end		Tekst	Zone Send						
Kvittering for kommando			Power defekt	POWER FAILURE							
Send også alarm via kabel/internet			Power ok	POWER OK							
Send også sabotage alarm når enheden er frakoblet			Sabotage	SABOTAGE							
Automatisk tilkobling efter frakobling (antal minutter)			Tekst i display	NO ALARM							
Send power alarm a Straks	I										
Aktivering af sirene ved alarm	- I										
Opret ur i enhed	b 🔽 I										

- a) Vælg "Straks" for power alarm. (Funktionen forudsætter installation af intern opladelig akku).
- b) Opret ur i enhed

God fornøjelse og tak fordi du valgte Profort

Egne noter: