INDHOLD

1: PICCOLO® SERVER-TRÅDLØS SIKRING ... 3

SÅDAN VIRKER PICCOLO® SERVER SYSTEMET	3
Systembeskrivelse	3
Detektorer	3
ALARMMODTAGERE	3
PICCOLO SERVER ENHED	3
VIDERESENDELSE AF ALARMER (INTERFACES)	3
ANVENDELSESMULIGHEDER	3
OVERVÅGNING, OPSÆTNING, LOGNING	3

2: INSTALLATION, PICCOLO® SERVER -SÅDAN GØR DU:

ADAN GØR DU:	4
TILSLUTNING AF I/O INTERFACE:	4
TILSLUT GSM-MODEM	4
MONTER SIM-KORT	4
OVERSIGT OVER INDGANGE OG UDGANGE	5
EKSEMPLER PÅ UDGANGE OG INDGANGE	5
MONTER ALARMMODTAGER	5
FRA -/TILKOBLING AF ANLÆG	5
OPGRADERING AF SOFTWARE-LICENS	5
NØDSTRØMSFORSYNING	5
TEKNISKE DATA	6

3: INSTALLATION, PICCOLO®

SERVER-PROGRAM	7
4: BRUGERFLADE	
5: ADGANG TIL SYSTEMET	9
6: PRODUKTNØGLE	10
LICENSOPGRADERING Produktnøgler til Piccolo® Server	10 10
7: OPSÆTNING	11
8: HJÆLPE-MENU	13
9: OPRET LOKATIONER	14
10: OPRET GRUNDPLANER	15
11: OPRET MODTAGERE	17
12: OPRET SENDERE	20
OPRET NY SENDER	21
Find sendere	21
Udskriv sendere	21
DEAKTIVER EN SENDER	21
Overvåget	21

SLET EN SENDER	
SENDERKORT	
OPRINDELIG OG SPORET POSITION	
GRAFISK INTERFACE	23
13: ALARM !!!	
SLUKKE ALARM	
AUTOMATISK AFSTILLING AF ALARM	
SKRIVE EN NOTE	
VISNING AF VAGTER	
VAGI FUNKTION	28
14: TELEFONER	
15: PERSONSØGERE	
16. VIDEOKAMERA/CCTV	
17: INDBYGGEDE RELÆ-UDGANGE	
18: EKSTERNE RELÆ-UDGANGE	
Relæ-kort:	
19. OPRET BRUGERE	
20: OPRET TEKSTER	
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI	NG AF
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF 39
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG Log IND Log UD	NG AF 39 39 39
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG LOG IND Fra - /TILKOBLING AF HELE ANLÆGGET	NG AF
21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG Log ind Fra - /tilkobling af hele anlægget Fra - /tilkobling af lokationer	NG AF 39 39 40 40
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG LOG IND LOG UD FRA - /TILKOBLING AF HELE ANLÆGGET FRA - /TILKOBLING AF LOKATIONER 22: SENDERE MED FEJL !!! 	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG LOG IND LOG UD FRA - /TILKOBLING AF HELE ANLÆGGET FRA - /TILKOBLING AF LOKATIONER 22: SENDERE MED FEJL !!! 23: SYSTEMOVERVÅGNING 	NG AF 39 39 40 40 41 42
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG LOG IND LOG UD FRA - /TILKOBLING AF HELE ANLÆGGET FRA - /TILKOBLING AF LOKATIONER 22: SENDERE MED FEJL !!! 23: SYSTEMOVERVÅGNING MULIGE ÅRSAGER TIL FUNKTIONSSVIGT. 	NG AF 39 40 40 41 42 42
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG LOG IND LOG UD FRA - /TILKOBLING AF HELE ANLÆGGET FRA - /TILKOBLING AF LOKATIONER 22: SENDERE MED FEJL !!! 23: SYSTEMOVERVÅGNING 24: LOGBOG - ALARMER 	NG AF 39 40 40 41 42 42 43 43
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF
 21: LOG IND, LOG UD, FRA - /TILKOBLI ANLÆG	NG AF

Piccolo® Server Objekt- og personsikring

Systembeskrivelse / installationsguide / programmeringsguide





Gunnar Clausens Vej 3 • 8260 Viby J Tel: +45 70 23 36 00 Fax: +45 70 23 36 01 info@profort.com www.profort.com

1: Piccolo® Server-trådløs sikring

Piccolo® er et fleksibelt alarmanlæg ideelt til sikring af objekter og personer. Systemet er udviklet til trådløs overvågning på bl.a. museer, gallerier, hospitaler og kontorer.

Sådan virker Piccolo® Server systemet



Systembeskrivelse

Det komplette anlæg styres igennem et lokalt LAN netværk. Piccolo® Server software installeres på en server koblet på samme LAN. Overvågning, opsætning og vedligeholdelse foretages ved hjælp af en browser åbnet på en PC koblet på samme LAN.

Piccolo® håndterer flere typer detektorer (også kaldt sendere). Ved berøring/flytning af et objekt eller ved en tryghedsalarm sender detektoren et trådløst signal til en alarmmodtager.

Detektorer

Detektoren er trådløs og nem at installere. Detektoren er batteridrevet.



En diskret placering bag på rammen af et maleri, i hjørnet af en montre el. lign. gør detektoren usynlig for tilskueren. Detektorens trådløse egenskab og lille størrelse giver stor valgfrihed med hensyn til placering.

En tryghedsalarm eller tilkaldetryk afgives fra en diskret personsender, som kontorpersonalet bærer på sig, eller som kan hæftes fast under et bord.

Overvågning kan ske effektivt, hvor overvågning normalt er vanskelig. Detektoren kan flyttes frit efter montering af alarmmodtagere.

Alarmmodtagere

Flere alarmmodtagere kan kobles sammen i samme LAN netværk, f.eks. én i hvert rum. Netværket overvåges af den lokale server.

Piccolo Server enhed

Piccolo Server enheden overvåger aktive alarmmodtagere i netværket. Piccolo® Server"henter" alarmbeskeder fra hver enkel alarmmodtager og gemmer dem i en SQL-database.

Videresendelse af alarmer (interfaces)

Piccolo® Server kan sende alarmbeskeder til alle klienter koblet på samme LAN. Samtidig har Piccolo® Server mulighed for at sende alarmer til mobiltelefoner og interface til andet alarmanlæg. Alarmen vises inden for få sekunder på Piccolo® Server-programmets overvågningsbillede og evt. som SMS-besked på mobiltelefonens display.

Anvendelsesmuligheder

Ved alarm kan Piccolo® Server aktivere forskellige outputs, f.eks.:

- SMS-beskeder til ubegrænset antal mobiltelefoner, PC eller vagtcentral.
- Output til andet alarmsystem (Personsøger, videokamera/CCTV eller vagtcentral).
- Output til lydgiver (f.eks. sirene) eller signallampe.

Overvågning, opsætning, logning

Systemet administreres ved at åbne en browser på en PC på samme netværk og angive Piccolo® Server´s ipadresse. Herved muliggøres følgende:

- Alarmovervågning og kontrol/vedligeholdelse af systemparametre.
- Kodning/opsætning af kartoteker og funktioner.
- Se alarm- og brugerhistorik i logbog.

I kap. 2 følger en teknisk vejledning til installation og implementering af Piccolo® Server anlægget. Detaljerede instruktioner på tilhørende komponenter kan findes i særskilt dokumentation.

2: Installation, Piccolo® Server

- Sådan gør du:

Piccolo® Server er bygget op omkring et LAN netværk hvortil serveren med SQL-database og software er installeret (se vejledning for installation af Piccolo® Server og SQL-database).



Local server with SQL-database, software for setup and alarm.

Alle modtagere kobles blot til LAN-netværket.



Tilslutning af I/O interface:

Piccolo® Server kan udvides med et I/O interface – et modul med 8 relæ-udgange og 1 relæ-indgang.

I/O interface kobles kort til samme LAN netværk som modtagere.



Tilslut GSM-modem

Piccolo® Server kan forsynes med et GSM-modem. Ved alarm eller funktionssvigt kan systemet dermed sende en SMS-besked til f.eks. mobiltelefoner.

GSM-modemmet tilsluttes Serverens kom-port.



Gør følgende:

1. Montér GSM-moden på Serverens kom-port.

Monter SIM-kort



GSM-modemmet skal forsynes med eget SIM-kort for at kunne sende alarm beskeder via GSM-nettet.

Klargør SIM-kortet i en GSM mobiltelefon:

- 2. Sæt SIM-kortet i mobiltelefonen.
- Kontroller at SIM-kortets PIN-kode er 1234. Hvis ikke, sæt pinkoden til 1234 eller deaktiver pinkoden.

Indsæt SIM-kortet i GSM-modem:

- 4. Tag SIM-kortet ud af mobiltelefonen.
- 5. Placér SIM-kortet i GSM-enheden.
- Sæt strøm til GSM-enheden og kontrollér ved hjælp af Piccolo® Server-programmet, at GSM-modem har kontakt til GSM-nettet. Gøres under Funktioner > Systemovervågning

PICCOLO® ALARM SYSTEM
SYSTEM STATUS: OK
Supervision

GSM signal strength: 25 %

Oversigt over indgange og udgange

Udgange/outputs:

- 1 stk. i hver modtagerenhed (mrk. C NC NO).
- 8 stk. i I/O interface (nr. 1-8).

Indgange/inputs:

• 1. stk. i I/O interface (nr. 21).

Udgange er potentialefri relæ-kontaktsæt, der brydes eller sluttes vha. instrukser til Piccolo® Server. Ved opstart er alle relæ-udgange brudt. 8 skrueterminaler giver adgang til relæerne. Instrukser til hvilke relæer, der skal trække ved alarm, programmeres ved hjælp af Piccolo® Server-programmet.

Indgang er optokoblere. Aktivering sker ved kortslutning imellem skrueterminalerne. Fjernes kortslutningen, deaktiveres indgangen. I begge tilfælde afsendes alarm fra centralenheden.

Eksempler på udgange og indgange

- Udgange, I/O interface: tilkobling til andet alarmsystem eller inddeling i lokationer (f.eks. én lokation pr. udgang).
- Indgang, I/O interface: trykknap til at slukke en alarm, dvs. som "Sluk alarm"-input. Placer knappen på de 2 klemmer.
- Udgang, modtager: aktivering af sirene, signallampe.

Monter alarmmodtager

Afhængig af indretning og størrelse kan der anbringes en eller flere alarmmodtagere i hvert lokale.

Signaler fra en sender i ét lokale kan registreres af en alarmmodtager i et andet lokale. Denne sandsynlighed øges, hvis 2 tilstødende rum er adskilt af en tynd væg, hvor alarmmodtager og sender hænger på hver sin side af væggen. Denne "dobbelte dækning" betyder ikke noget for systemet – Piccolo® Server frasorterer overskydende alarmer.

Alle modtagere strømforsynes via PoE fra LAN netværket. Findes der ikke en PoE forsyning, kan modtagere forsynes direkte fra en 12-24 VDC power supply.

Placer derfor alarmmodtageren centralt i forhold til LAN netværk:

• Alarmmodtageren skrues fast på væggen. Bør anbringes lodret, højt (min. 2 m) og med kabeltilslutningerne opad. Jo højere placeret, jo længere rækkevidde opnås til detektoren.

- Montér ikke alarmmodtageren bag metal eller armeret beton, massiv sten eller granit, da dette reducerer rækkevidden væsentligt.
- Erfaring viser, at en afstand på bare 30 cm mellem alarmmodtager og metal/beton øger rækkevidden væsentligt.

Spændingen til hver enkel alarmmodtager skal være min. 7V DC.

For vejledning til montering af alarmmodtagere, se særskilt dokument.

Fra -/tilkobling af anlæg

Anlægget frakobles via Piccolo® Server-programmet.

Opgradering af software-licens

Piccolo® Server basisversionen har kapacitet til max. 10 detektorer. Et større antal detektorer kræver en opgradering af systemets software-licens.

Opgradering foretages via Piccolo® Serverprogrammet ved at indtaste en produktnøgle.

Denne leveres med Piccolo® Server-softwaren.

PICCOLO® ALARM SYSTEM

Product Key

Key (Level 1)	•••••
Key (Level 2)	•••••
Key (Level 3)	•••••
Key (Level 4)	
	[]
	Ok

Nødstrømsforsyning

Piccolo® Server kan tilsluttes en 230 VAC nødstrømsforsyning (UPS). Dermed vil systemet fungere et antal minutter efter et strømudfald.

Tekniske data

og alarmmodtager:

Rækkevidde af trådløse signaler

Udendørs, ml. detektor og alarmmodtager:	Max. 1000 m.
Indendørs, ml. detektor	Typisk 30-100 m

Antal

Antal detektorer pr.	Max. 200 detektorer.*
alarmmodtager:	

Antal alarmmodtagere og/el. Max. 32 enheder.** I/O interfaces til hvert system:

Minimumskrav for server

- Windows 10 pro/server software (64 bit)
- 8 GB RAM
- Minimum Intel Core i5 processor
- Integreret kom-port, hvis der ønskes interface til GSM-modem.

* NB: Kun 10 detektorer i Piccolo® Server basisversionen. ** NB: Anbefalet antal, da hver enhed giver en forsinkelse på 30mS.

Opsætning/programmering af alarmsystemet sker via Piccolo® Server-programmet. I de følgende afsnit findes en betjeningsvejledning hertil.

3: Installation, Piccolo® Server-program

Piccolo® Server PC-programmet giver adgang til overvågning, opsætning og logning af alarmsystemet.

Installationen består af 7 punkter:

- Pkt. 1: Installation af .Net frameworks
- Pkt. 2: Aktivering af Internet Information Services (IIS)
- Pkt. 3: Opsætning af Internet Information Services
- Pkt. 4: Installation af Microsoft SQL Server 2014 Express
- Pkt. 5: Kopiering af Piccolo WEB filer til server
- Pkt. 6: Installation af Piccolo Server softwaren
- Pkt. 7: Oprettelse af Piccolo Server database

Følg særskilt vejledning for installation af denne.

Når installation er færdig, startes Piccolo® Server ved at aktivere ikonet 'Piccoloserver'.



Start en browser og angiv adressen 'http//localhost' eller angiv ip-adressen som Piccolo® Server har.



Nu er Piccolo® Server kørende og der kan logges ind, så man kan begynde at konfigurere sit anlæg.

4: Brugerflade

-



Alarmsystemets brugerflade er et overvågningsbillede med menuer øverst.

Hvis der ingen alarmer eller tekniske informationer er, vil skærmbilledet se således ud.

Ved alarm skifter feltet til rød med teksten Alarm !!!. En evt. lydgiver starter, og en ekstra alarmvindue vises på skærmen, hvis Alarm popup aktiv er markeret i **Funktioner > Opsætning**. Midterste felt giver en oversigt over registrerede alarmer. Følgende oplysninger vises:

Nr.: Enhedens nummer.
Beskrivelse: Hvilket objekt eller hvilken person, enheden er tilknyttet.
Lokation: Hvor objektet eller personen er placeret.
Art: Angiver alarmtyper.
Alarm/antal: Dato, tidspunkt og antal alarmer.

Alarmerne fjernes fra overvågningsbilledet ved at klikke på feltet '**Afstilling af alarm**'!!! En evt. lydgiver slukker.

Hvert 4. minut registrerer systemet "ok-signaler" fra sendere.

Modtages intet signal inden for en bestemt angiven tid skifter øverste bjælke til gult og listen med **Sendere med fejl !!!** vises. Antallet af minutter, der går, inden den gule bjælke fremkommer ved udeblivelse af ok-signal, defineres i en opsætningsmenu.

Listen med 'Sendere med fejl' fjernes ved at klikke på feltet '**Nulstil fejl'**.

Man kommer altid tilbage til hovedmenuen ved at tast på ikonet for **PICCOLO® ALARM SYSTEM**.

PICCOLO® AL				
SYSTEM STATU	S: WARNING			
ransmitter error				
Unit	Description	Location	Туре	Time
114017			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
114010			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
114010 114000			manomitter error	

5

Update Reset of alarm Cancel

Remove error



5: Adgang til systemet

For at få adgang til systemet skal der indtastes et brugernavn og et kodeord.



Systemet leveres med følgende standard brugernavn og kodeord: **ADMIN** Admin tastes ved første adgang til systemet:

- 1. Vælg **Log ind** i øverste højre hjørne.
- 2. I Log ind tast **ADMIN** i begge felter Brugernavn og Kodeord.
- 3. Klik Log ind.

Bemærk:

- ADMIN (administrator) betegner systemets "superbruger". Denne har adgang til *alle* kartoteker og funktioner. Kun superbrugeren kan oprette nye brugere og har adgang til produktnøgler.
- Ved hvert login taster superbrugeren brugernavnet ADMIN. Derved kan Piccolo® genkende superbrugeren fra systemets øvrige brugere. Standardkodeordet bør ændres til et nyt selvvalgt kodeord.

6: Produktnøgle

Ved levering af Piccolo®-anlægget medfølger en produktnøgle. Produktnøglen har et nummer, som blot skal tastes én gang, før alarmsystemet kan tages i brug:

- 1. Vælg **Funktioner > Produktnøgle**.
- 2. Tast produktnøglens nummer (aflæses på emballagen leveret med softwaren):

PICCOLO® A	LARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STAT	JS: OK					
Product Key						
Key (Level 1)						
Key (Level 2)						
Key (Level 3)						
Key (Level 4)						
	Ok					

3. Klik Ok for at lukke menuen.

Licensopgradering

Piccolo® Server kan opgraderes med op til 4 produktnøgler, hvormed anlægget kan håndtere et større antal sendere end de i Piccolo® Server basisversionen max.10 stk.

Produktnøgler købes hos din distributør.

Ved versions-opgradering af Piccolo® Server-programmet skal særskilt vejledning følges, men dette kan gøres uden at miste den oprindelige opsætning.

Produktnøgler til Piccolo® Server

Antal nøgler	Max kapacitet
1 nøgle	Max. 10 sendere (Piccolo® basisversion)
2 nøgler	Max. 50 sendere
3 nøgler	Max 500 sendere
4 nøgler	Ubegrænset antal

7: Opsætning

Menuen Opsætning er central i installationen af Piccolo® Server-anlægget. Før alarmmodtagere, evt. GSM-modem, personsøgere og/el. videokamera kan tilsluttes centralenheden, skal der vælges en **kom-port** til hvert af disse systemer:

Vælg **Funktioner > Opsætning**. Tast på 'Rediger' for at kunne ændre opsætningen.

PICCOLO® ALARM SYS	ТЕМ			Project -	Functions -	Logfile 🗸	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK								
Setup								
PC Interface	ø	Receiver com.port	1					
SMS active								
Pager active								
CCTV active								
Sound								
Battery low active		Tracking						
Auto reset of alarm		Jamming check (Level)	5 💌					
Alarm popup active	ď	Transmitter error (min.)	32					
Guard function	0 🔻	Network timeout (millisec.)	100					
		Network error (count)	10					
Assistance priority	0 •	TCP port	4444					
Relay reset (sec.)	0	UDP port	10001					
Location disconnect timeout (min.)	0	Language	English	Ŧ				
Find transmitters timeout (min.)	10	Background	Upload					
REST/JSON interface URL								
Edit								

©2018 - Profort A/S - V5.04



- 1. For at aktivere lyd ved alarm i Piccolo® Server, aktiver **Lyd ved alarm**.
- For at tilslutte GSM-modem: Aktiver [√] SMS aktiv Angiv Pinkode til SMS senderenhed. Angiv med tal 1-4 SMS kom-port [1].
- Hvis kun den første alarm skal sendes, aktiver SMS kun første alarm. Hvis blank sendes alle alarmer.
- 4. For at tilslutte personsøger-system: Aktiver $[\sqrt{}]$ **Personsøger aktiv**

- 5. For at tilslutte videokamera: Aktiver $[\sqrt{}]$ CCTV aktiv
- For at modtage batteri lav advarsel inden batteriet er helt opbrugt: Aktiver [√] i Batteri lav aktiv.
- For automatisk afstilling af alarm efter 5 sek.:
 Aktiver [√] automatisk afstilling af alarm.
- 8. For at få vist billede af objektet samt grundplan: Aktiver $[\sqrt{}]$ Alarm popup aktiv.

- 9. For at en alarm først kan afstilles centralt, når en vagt har kvitteret for alarmen lokalt ved tryk på en knap, aktiver [√] Vagt funktion.
 Definer antal minutter, hvor sirenen skal stoppe, når vagt kvitterer for alarm:
 0: Vagtfunktionen benyttes ikke.
 1-8: Sirenen stopper i 1-8 min. og starter igen efter det valgte antal minutter.
 9: Sirenen stopper permanent
- 10. **Pinkode**, her skrives pinkoden til det SIM-kort, der anvendes til SMS-senderenheden.
- Signal timeout (sek.): Antal sekunder inden relæer i modtagere, PC- og I/0 bokse skal slukke.
 0 = relæer afstilles kun ved brugerindgreb.
- 12. **Lokation frakoblet timeout (min.):** Antal minutter der går fra frakobling af lokationer til de automatisk tilkobles igen. 0 = ingen automatisk tilkobling.
- 13. Prioritet ved assistance: Prioriteten der er angivet i senderkartoteket er tilknyttet overfald. Her angives prioriteten (fra -9 til 9) for alarmtypen "Assistance" i forhold til "Overfald". 0 angiver at assistance og overfald har samme prioritet. -5 definerer at prioriteten for assistance er 5 trin lavere end overfald. Ved angivelse af -9 vil Assistance i popupvinduet vises med farven gul.
- 14. Angiv et tal for hvilken **Modtager kom-port** der benyttes til PC-interfacet. Skal kun angives hvis PC-interface benyttes
- 15. Angiv et tal for hvilken **SMS-kom-port**, der anvendes til SMS-enhed.
- 16. Angiv med tal 1-4 **Personsøger kom-port**. Vælg baud hastighed i listeboks.
- 17. Angiv med tal 1-4 **CCTV kom-port**. Vælg baud hastighed i listeboks.
- 18. **"Alive" signal til personsøger:** Hvis udfyldt sender alarmsystemet hvert 30. sekund teksten til personsøger kom-porten.
- 19. **"Alive" signal til CCTV:** Hvis udfyldt sender alarmsystemet hvert 30. sekund teksten til CCTV kom-porten.

- 20. Aktiver evt. Sporing: via alarmmodtagere.
- Jamming overvågning (niveau): Niveau for overvågning af alle alarmmodtagere. En alarm genereres ved jamming i et tidsrum. 5: 8 sek., 4: 30 sek., 3: 1 min., 2: 2 min., 1: 4 min., og 0: ingen alarm.
- 22. **Senderfejl (min.):** Antal minutter inden gul bjælke Senderfejl!!! fremkommer ved udeblivelse af OK-signal fra detektorer. Kan indstilles fra 8-999 min. Standardindstilling er 32 min.
- 23. Netværk svartid (millisek.): Antal millisek. som systemet, ved forespørgsel, venter på svar fra netværket. Kan indstilles fra 50-999 millisek. Standardindstilling er 100 millisek.
- 24. **Netværksfejl (antal):** Antal forespørgsler fra systemet til netværket uden svar før der vises kabelbrud. Kan indstilles fra 1-99. Standardindstilling er 10.
- 25. Angiv TCP-port for evt. tilsluttede Piccolo Light.
- 26. Angiv **UDP-port** for de tilsluttede PoE modtagere og I/O interfaces.
- 27. Sprog: vælg sprog.
- 28. Hvis der benyttes interface til et alarmanlæg via **REST/JSON interface URL**, angiv da her adressen på modtageren. For mere information vedr. REST/JSON API se særskilt dokument.
- 29. Klik Opdater for at lukke og gemme.

Indstillingerne i Opsætning vil blive nærmere forklaret i de følgende kapitler. En samlet forklaringsoversigt findes via hjælpemenuen i Piccolo® Serverprogrammet:

- 1. Tryk på menuen **Hjælp**.
- 2. Søg i Indeks > Opsætning.

8: Hjælpe-menu

Piccolo® PC-programmet er udstyret med en hjælpe-menu.

1. Vælg Hjælp.



Piccolo® giver 2 søgemuligheder:

- Emnesøgning via **Indhold**.
- Stikordssøgning via Indeks.

Figuren viser emnesøgning:

- 1. Klik på et bog-ikon og Åbn.
- 2. Klik på et emne og Vis.

Det respektive opslagsemne vil blive vist i et nyt vindue.

3. Luk vinduet ved at klikke i det røde kryds øverst.

Figuren viser stikordssøgning:

- 1. Tast de første bogstaver af stikordet under [1] eller vælg i listen under [2].
- 2. Klik på stikord i boksen **Fundne emner** og Vis.

Bemærk:

• Adgang til hjælpe-menuen kan også fås ved at klikke på menuen **Hjælp**.

9: Opret lokationer

I lokationskartoteket oprettes de lokaler, sale, rum, etager osv., der skal overvåges.

Tryk på '+' tegnet for at oprette en ny lokation.

PICCOLO® ALARM SYSTEM		Projec		Functions -	Logfile +	Help	Logout	
SYSTEM STATUS: OK								
Locations	Q							
No.	Description	Connected		Active				
1	Kontor			1				
1 of 1 pages (1 items)								
Connect all Disconnect all								

Tryk på 'Opdatering' for at gemme.

PICCOLO® ALARM SYSTEM		Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout			
SYSTEM STATUS: OK									
Locations	٩								
No.	Description	Connected	Active						
1	Kontor	V							
Image: Note of the second s									
Connect all Disconnect all									

- 1. Vælg Kartoteker > Lokationer.
- 2. Giv lokationen et entydigt **Nr**. (1-9999). Nummeret kan også anvendes til at frakoble lokationen med en fjernbetjening.
- 3. Giv en **Beskrivelse** af lokationen (max. 25 tegn).
- Vagt vises kun, hvis vagtfunktionen er valgt i opsætningsmenuen. Marker for hver enkelt lokation [√] om alarmer skal kvitteres lokalt, før de kan afstilles centralt fra PC overvågningsskærmen.
- 5. Aktiver lokationen $[\sqrt{}]$, hvis denne skal overvåges af systemet. Deaktiveres lokationen, behandles alarmer fra sendere i denne lokation ikke.
- 6. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.

Slet en lokation:

- 1. Tryk på en lokation, så Nr. bliver fremhævet.
- 2. Tryk på ikon for **Slet**.

10: Opret grundplaner

I kartoteket Grundplaner kan oprettes et eller flere grundplaner, der grafisk illustrerer, hvor alle sendere/objekter, modtagere og vagter er placeret. Et grundplan kan f.eks. være en etage.

PICCOLO® ALARM	SYSTEM			Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout	
SYSTEM STATUS: OK									
Ground plans									
+ .≁ û 🗏 ×	Q,								
No.			Description						
1			Hall						
						1	of 1 page	es (1 items)	
Ground plan									
DICCOLO® ALARM	SYSTEM			Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout	
SYSTEM STATUS: OK									
Cround plane									
No.	1	Description	Hall			U	pdate		
Ground plan	plan41.ipg	Position	Original						
	F 1F3		Tracked				ancei	-	
	Upload ground plan								
r r									

Indsæt grundplan:

- 1. Vælg Kartoteker > Grundplaner.
- 2. Tast grundplanets nummer i Nr.
- 3. Giv en Beskrivelse af grundplanet (max. 50 tegn) der indikerer hvilken del af bygningen, grundplanet omfatter.
- 4. I **Billede** indsæt en skitse af grundplanet: Tryk på mappe-ikonet for at hente den ønskede fil.

Bemærk:

Kartoteket Grundplaner er et <u>overbliksbillede</u>, der viser, hvor *alle* sendere, modtagere og vagter er placeret i tilfælde af alarm. Senderes placering er markeret ved **røde prikker**, modtageres placering er markeret ved **blå prikker**, vagters placering er markeret ved **grønne prikker**.

Ved at pege med musen på en prik vises beskrivelsen af pågældende sender, modtager, positionssender eller vagt.

Visning af vagters placering

For at se hvilke vagter og hvor de er placeret i det specifikke grundplan, skal funktionen Vagt i senderkartoteket være markeret. Den alarmmodtager, der får det stærkeste signal fra en sender, fortæller, hvor den nærmeste vagt befinder sig i tilfælde af alarm. Ved at pege på den grønne prik ses vagtens beskrivelse, f.eks. hans kaldenummer.

Oprindelig og sporet position

Kartoteket grundplaner får et ekstra felt, Position, hvis sporing er aktiveret i opsætningskartoteket.

Hall	
 Original Tracked 	

Positionen 'Oprindelig' betyder, at et objekt eller en vagt vises med sin oprindelige placering i grundplanet. Positionen 'Sporet' betyder, at senderen eller vagten vises med den position, hvor senderen eller vagten sidst blev sporet.

Bemærk:

Det er kun muligt at flytte på en senders, en vagts eller en modtagers oprindelige placering. Den sporede position kan ikke flyttes.

11: Opret modtagere

Receiver file

Der findes 2 forskellige modtager-typer.

- 1. PoE alarmmodtagere, der sidder på samme LAN-netværk som Piccolo® Server
- 2. Piccolo® Light, LAN

Modtager oprettes (**kartoteker > modtagere**) ved indtastning af oplysninger om hver enkelt modtagers serienummer, type og ip-adresse. Hver alarmmodtager har sit eget serienummer (aflæses på alarmmodtageren). Er der tale om en Piccolo® Light, LAN, kan man selv bestemmer serienummeret i Piccolo® Light (imellem 0001 – 9999).

NB! Hvis der ikke er etableret korrekt forbindelse til de enkelte PoE-modtagere (se særskilt dokument for dette), kan det være nødvendigt af deaktivere Piccolo® Server, for at udgå alarmer indtil korrekt forbindelse er etableret. Dette gøres ved **Funktioner > Til og frakobling** og aktivere 'Frakobling'.

Husk at tilkoble efter færdiggørelse af opsætning!

		Project - I	Functions -	Logfile -	Help	Logout				
SYSTEM STATUS: OK										
Receivers										
Unit	Туре	Ip address	Description	Location	Sound		Active			
1234	Piccolo Light		Piccolo Light		d.		ď			
2355	POE	192.168.2.116	PoE	Kontor			2			
1 of 1 pages (2 items)										

- 1. Vælg Kartoteker > Modtagere.
- 2. Tast alarmmodtagerens serienummer i Nr.
- 3. Angiv Type (RS485 benyttes, hvis man anvender et gammelt Piccolo® Max anlæg).
- 4. Hvis man vælger en PoE modtager, skal man angive enhedens ip-adresse.
- 5. Giv en **Beskrivelse** af alarmmodtageren (max. 50 tegn). F.eks. præcist *hvor i lokalet* modtageren er placeret. Udfyldes feltet, kan en installatør nemt finde alarmmodtageren i tilfælde af reparation.
- 6. Angiv alarmmodtagerens Lokation (vælg i listeboks).
- 7. Benyttes kun ved sporing. Giver mulighed for at justere (ændre/forøge) af signalet på modtageren, f.eks. 12% eller 6%. *
- 8. Sæt evt. $[\sqrt{}]$ ved **Lyd**, hvis intern lydgiver i alarmmodtageren skal aktiveres ved alarm. Anvendes ofte kun ved installation.
- 9. Sæt $[\sqrt{}]$ ved **Aktiv**. Bør kun deaktiveres ved serviceeftersyn, reparation, flytning el. lign. af alarmmodtageren. NB. Hvis deaktiveret behandles alarmer fra sendere ikke.
- 10. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.

* Justering af sendestyrke/modtagersignal ifm. sporing

Hvis én modtager har gode modtageforhold, vil den sandsynligvis "snuppe" signalet frem for en modtager, der ikke har ideelle modtageforhold. Kun hvis sporing er aktiveret, er det muligt at justere dette indbyrdes modtagerforhold ved at tvinge én modtager til at blive den foretrukne:

PICCOLO® ALARM SYSTEM Project - Functions - Logfile - Help Logout										
SYSTEM STATUS: OK										
Receivers										
Unit	Туре	Ip address	Description	Location	Adjustment	Sound	Active			
1234	Piccolo Light		Piccolo Light	Torben	0 %		V			
2300	RS485		RS485		0 %	V				
2345	Piccolo Light		pic		0 %					
2355	POE	192.168.2.118	PoE 1	Profort kontor	-10 %		V			
2363	POE	192.168.2.138	PoE 2	Torben	0 %	V				
2374	POE	192.168.2.122	testpoe		0 %	V				
2518	POE	192.168.2.132		Torben	0 %	V				
							1 of 1 pages (7 items)			

Receiver file

- 1. Vælg Kartoteker > Modtagere.
- 2. Angiv i **Justering** den ønskede ændring (reducering eller forøgelse) af signalet på den aktuelle modtager. Bemærk at der ved 0% ikke er tale om 'intet signal', men blot at der ikke er foretaget nogen ændring.

Modtagerkort

Til hver oprettet modtager kan tilføjes ekstra oplysninger, og der kan rettes i oplysninger.

DICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					



- 1. Vælg Kartoteker > Modtagere.
- 2. Vælg modtager Nr. fra modtagerkartoteket.
- 3. Tryk ikonet for **Redigere**.

Indtast følgende:

- 4. I **Beskrivelse**: beskriv modtageren (max. 50 tegn).
- 5. I **Lokation**: angiv modtagerens lokation (vælg i listeboks).
- 6. **Justering**: Valgmuligheden justering optræder kun ved sporing. Juster sendestyrken (i procent), f.eks. 12% eller 6%).
- 7. **Lyd**: marker $[\sqrt{}]$ hvis den interne lydgiver i modtageren skal aktiveres ved alarm.
- 8. Aktiv: marker $[\sqrt{}]$ hvis modtageren skal aktiveres i systemet.

Yderligere opsætning:

- 9. Tast på knap 'Modtagerkort' for at redigere mere.
- 10. I feltet for **Note** kan der skrives en fri tekst (max. 1000 tegn). Eksempelvis en besked om hvad personalet skal foretage sig i tilfælde af alarm.
- I feltet Grundplan kan indsættes et billede, der viser i hvilket grundplan, modtageren er monteret. Billedet hentes fra Kartoteker > Grundplaner. Klik på pilen til højre for at vælge grundplan.
- 12. Klik på prikken og træk den med musen over i skitsen med grundplanet. Alarm fra en modtager vil nu blive vist i et alarm popup-vindue i tilfælde af alarm (blå prik).
- 13. Afslut med 'Opdater'.

Bemærk:

Prikken sættes dér, hvor modtageren er monteret. Prikken kan fjernes igen ved at trække den uden for feltet Grundplan.

12: Opret sendere

Senderkartoteket oprettes ved at indtaste oplysninger om hvilket objekt eller person, senderen er tilknyttet til, samt i hvilket lokale objektet er udstillet, eller personen opholder sig. Hver sender har et entydigt nummer (aflæses på senderen). En anden metode at oprette sendere på er at bruge **Find sendere** (se næste side). Pas på!!! Bruges **Find sendere**, vil alle aktive sendere i nærheden blive oprettet.

Senderkartoteket er som udgangspunkt sorteret ift. nummer. Ved at klikke på en overskrift (f.eks. **Beskrivelse**) vil senderkartoteket bliver sorteret efter denne overskrift.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project 🗸	Functions -	Logfile 🗸	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Transmitters

+ 💉 🛍 🗎 🗙	+ * û 🗄 × 🔤								
Unit	Description	Location	Vibration	Watched	Active				
64271	Træklods, Damgårdsvej			V	V				
64604	Karsten, climaSpot								
100207	luxSpot				\checkmark				
100211	luxSpot, Damgårdvej				\checkmark				
110442	climaspot ny, Damgårdsvej				\checkmark				
110562	climaSpot, køkken Dangårdsvej				\checkmark				
110700									
110701	buzzerSpot		5	V					
110702	vibraSpot		5						
110703	infraSpot								
110704	infraSpot, buzzer			V	\checkmark				
110705	buzzerSpot		5						
H I I I I I I 2 of 4 pages (38 items) 2 2 3 4 >									

Man kan også indtaste et søgeord. Her 'Damgårdsvej'.

Find transmitters

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Transmitters

Transmitter file

+ 🔊 🛍 🗏 X Damgårdsvej Q 🖨								
Unit	Description	Location	Vibration	Watched	Active			
16294	Alarm Køkken, Damgårdsvej			\checkmark	V			
31037	Værksted, Damgårdsvej			\checkmark	\checkmark			
31380	Udenfor, Damgårdsvej	Torben		\checkmark	V			
64271	Træklods, Damgårdsvej			\checkmark	\checkmark			
110442	climaspot ny, Damgårdsvej			\checkmark	4			
1 of 1 pages (5 items)								
Transmitter file Fi	nd transmitters							

Opret ny sender

- 1. Vælg Kartoteker > Sendere.
- 2. Tast på '+' og angiv senderens serienummer i Nr.
- 3. Giv en **Beskrivelse** af senderen (max. 50 tegn) der indikerer hvilket objekt eller person, senderen er tilknyttet. Eksempelvis et navn eller en titel.
- 4. Angiv senderens **Lokation** (vælg i listeboks).
- I Vibration: indiker (vælg i listeboks) den seismiske sensors følsomhed fra 0-5.
 5=største følsomhed / 1=mindste følsomhed/0= deaktiveret.
- Vagt: Hvis ikke der er sat [√], vises vagternes placering ikke. Funktionen 'Vagt' benyttes ved overfaldstryk. Sæt evt. [√] for at vagter i samme grundplan som enheden bliver vist ved alarm.
- Sæt evt. [√] ved Overvåget (se "Overvåget" nedenfor), hvis senderen skal overvåges af systemet.
- Sæt [√] ved Aktiv, hvis senderen skal aktiveres i systemet.
 NB. Deaktiveres en sender gives ingen alarmbeskeder.
- 9. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.

Find sendere

Vides i forvejen hvilke sendere, der er knyttet til hvilke enheder, hvor de er osv., er det ikke nødvendigt at indtaste serienummeret:

• Klik på **Find sendere**. Alle sendere, der modtages signal fra, oprettes automatisk. Funktionen varer ca. 4 min. Pas på !!! Alle aktive sendere i nærheden vil blive oprettet.

Udskriv sendere

Ved klik på **Udskriv** udskrives en liste over systemets sendere. Det er muligt at definere hvilke detektorer samt i hvilken rækkefølge, denne liste ønskes udskrevet. Brug sortering eller søgefeltet for at definere dette.

Deaktiver en sender

En sender, der i en periode ikke skal være i brug, kan sættes på standby uden at skulle genoprettes i kartoteket:

Gør senderen aktiv, ved at klikke på enheden nummer. Tast på '**Redigere**' ikonet og fjern [√] i Aktiv så det forsvinder.
 NB. Husk at gemme ved at aktivere '**Opdatere**' ikoet

Bemærk:

Senderens serienummer figurerer stadig i kartoteket til senere brug. Det anbefales at afmontere batteriet, hvis senderen fjernes fra objektet.

Overvåget

Sættes $[\sqrt{}]$ i Overvåget vil et "OK-signal" fra senderen registreres hvert 4. minut. Hvis intet signal bliver registreret i en periode (defineret i 'Opsætning'), tolkes dette som en senderfejl.

Slet en sender

En sender, der ikke længere skal være i brug, kan slettes i kartoteket.

- 1. Gør senderen aktiv ved at klikke på enhedens nummer.
- 2. Tast på 'Slet' ikonet og svar 'Okay'.

Senderkort

Til hver enkelt oprettet sender/objekt eller vagt kan tilføjes ekstra identifikationsoplysninger, og der kan rettes i oplysninger.



Unit		Description		Undate	Cancel
		Overfald		opuare	Guilder
37851		Information		Guard	
Priority					
5 •					
Combi-/vibraSpot		Vibration	5 •	Magnet	
Analog	Туре				
	Not used	•			
	Not used	•			
Ground plan				Picture	
Hall	•			guernica_1.jpg]
				Upload picture	
				T	Land -
	Ę,			Martin Com	W Le
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	\sim			A
	<u>н</u>			310	
				2 Martin	TRANK AN
		ाकाउ		ALC I	
		Ren			TAN SI
		be be			

- 1. Vælg Kartoteker > Sendere.
- 2. Vælg sender Nr. fra senderkartoteket.
- 3. Tryk Senderkort.

Indtast følgende:

- 4. I **Beskrivelse**: beskriv senderen (max. 50 tegn) der indikerer hvilket objekt eller person, senderen er tilknyttet. Eksempelvis et navn eller en titel.
- 5. I **Combi-/vibraSpot**: angives om senderen har en seismisk føler indbygget (gælder kun for combiSpot og vibraSpot).
- I Vibration: indiker (vælg i listeboks) den seismiske sensors følsomhed fra 0-5. 5=største følsomhed / 1=mindste

følsomhed/0= deaktiveret.

- 7. Sæt evt. [√] ved Magnet: benyttes magneten i combiSpot: sæt [√]. benyttes kun den seismiske sensor i combiSpot og vinraSpot: sæt ikke [√]. [√] feltet ved alle andre typer sendere.
- Vagt: Hvis ikke der er sat [√], vises vagternes placering ikke. Funktionen 'Vagt' benyttes ved overfaldstryk. Sæt evt. [√] for at vagter i samme grundplan som enheden bliver vist ved alarm.
- 9. Vælg Prioritet på alarm fra sender. Skala 0-9, hvor 0 er laveste prioritet, 5 er standard og 9 er højeste. Der er også forskel i den røde farve på pop-up-skærmen med alarm, hvor den højeste prioritet er mørkere end den lavere. Ved flere alarmer på én gang vises

den højeste prioritet først.

10. Sæt $[\sqrt{}]$ ved **Vagt kvittering** hvis senderen skal benyttes af vagt for kvittering af alarm.

Indsæt billede

I feltet Billede kan indsættes et billede af objektet eller personen (se grafisk interface nedenfor):

1. Klik på mappeikonet for at hente den ønskede fil.

Sporing

Piccolo kører altid med sporing. I nogle situationer kan det blive nødvendigt at spore et objekt/sender, en vagt eller et tilkaldetryk f.eks.

- For at genfinde et objekt, der er blevet flyttet til en ny uvis lokation.
- For at rekonstruere ad hvilken vej objektet er bragt gennem bygningen.
- For at lokalisere en personalarm afgivet fra et tilkaldetryk.

Oprindelig og sporet position

Senderkartoteket får et ekstra felt, Position, hvis sporing er aktiveret i opsætningskartoteket. Positionen 'Oprindelig' betyder, at en sender eller en vagt vises med sin oprindelige placering i grundplanet. Positionen 'Sporet' betyder, at senderen eller vagten vises med den position, hvor senderen eller vagten sidst blev sporet.

Feltet 'Position' vises også ved alarm. Hvis objektet eller vagten er placeret i grundplanet (rød prik = objekt / grøn prik = vagt), vises positionen 'Oprindelig' ved alarm (standardindstilling). Hvis ikke objektet eller vagten er placeret i grundplanet, vises positionen 'Sporet' ved alarm.

Bemærk:

Det er kun muligt at flytte en senders eller en vagts oprindelige placering. Den sporede position kan ikke flyttes.

'Lokation', 'Grundplan' og placeringen af objekter/vagter retter sig efter angivelsen i 'Position'.

Note

I notefeltet kan skrives en note (max 1000 tegn).

Analog

I feltet 'Analog' kan defineres værdier for 2 analoge indgange. Den første indgang er til temperaturfølere. Den anden er til øvrigt måleudstyr, f.eks. luftfugtighedsmålere eller lys (lux).

Eksempel: Temperaturovervågning

- 1. I feltet 'Type': vælg climaSpot Temperatur.
- I feltet 'Handling': Vælg <u>'Kun Log'</u>, hvis værdien ønskes logget, uden at der sendes en alarm eller advarsel. Logning sker hvert minut, og fra begge analoge indgange.

Vælg <u>'Advarsel'</u>, hvis den gule advarselsbjælke ønskes vist på skærmen ved overskridelse af det angivne værdiinterval. Alarm sendes ikke.

Vælg <u>'Alarm'</u>, hvis den røde alarmbjælke ønskes vist på skærmen, og alarm ønskes sendt ved overskridelse af det angivne værdiinterval.

3. I feltet 'Fejl (min max)': definer det tilladte interval, f.eks. -20°C til +25°C. Falder temperaturen uden for intervallet, logges værdien, eller der sendes en advarsel eller alarm alt efter den valgte handling.

Eksempel: luftfugtighedsmåling

- 1. I feltet 'Type': vælg en af mulighederne.
- I feltet 'Skala (min max)': definer værdierne for den valgte probe, f.eks. at -20 svarer til 0 V, og 60 svarer til 10 V. Decimaler er ikke tilladt. De værdier, som er angivet på forhånd, er standardværdier og kan ændres.
- 3. I feltet 'Handling': Vælg 'Kun Log', 'Advarsel' eller 'Alarm'. Se pkt. 2 ovenfor.
- 4. I feltet 'Fejl (min max)': definer det tilladte interval, sæt f.eks. min. til 0°C og max. til 30°C. Hvis værdien bevæger sig uden for intervallet, logges værdien, eller der sendes en advarsel eller alarm alt efter den valgte handling.

Hvis ingen af de analoge indgange skal benyttes, vælges 'Benyttes ikke'.

Vælg grundplan

I feltet Grundplan kan indsættes et billede, der viser i

hvilket grundplan, objektet befinder sig. Billedet hentes fra Kartoteker > Grundplaner:

1. Klik på pilen til højre for at vælge grundplan.

Flyt rød prik over i grundplanet:

2. Første gang prikken skal placeres, klik da på skitsen med grundplanet, hvor man ønsker prikken placeret. Alarm fra en sender vil nu blive vist i et alarm popup vindue i tilfælde af alarm (rød prik).

Bemærk:

Prikken kan fjernes igen ved at trække den uden for feltet Grundplan.

Grafisk interface

Hvis der i kartoteket **Grundplaner** er indsat en tegning i et af de oprettede grundplaner, kan denne hentes ind i senderkartoteket og vises grafisk. Billedet af objekt eller vagt kan herefter trækkes over i grundplanet, og placeringen bliver angivet med en **rød prik**.

DICCOLO® ALARM	SYSTEM			Project +	Functions +	Logfile +	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK								
Transmitters								
Unit 37851		Description Overfald Information		Upd Guard	late	(Cancel	
Priority			1					
Combi-/vibraSpot	2	Vibration	5 •	Magnet				
Analog Ground plan	Type Not used			Picture				
Hall	_			guernica_1.jpg Upload	g I picture		- E- E- E-	A
							Ŭ	が行い、茶

Indsæt Billede:

- 1. Vælg Kartoteker > Sendere.
- 2. Vælg sender nr. og tryk Senderkort.
- 3. I feltet **Billede** klik på 'Upload billede' for at hente den ønskede fil.

Indsæt Grundplan:

- 1. Vælg Kartoteker > Sendere.
- 2. Vælg sender nr. og tryk Senderkort.
- 3. I feltet **Grundplan** indsæt grundplanet (Vælg i listeboks). Billedet hentes fra Kartoteker > Grundplaner.
- 4. I feltet Billede klik med musen, og træk billedet over i grundplanet til dér, hvor det ønskes placeret.
- 5. Tryk **Opådater** for at lukke menuen.

13: Alarm !!!



DICCOLO® ALARM	SYSTEM		Project +	Functions +	Logfile •	Help	Logout	
SYSTEM STATUS: ALA	RM							
Alarms								
Unit	Description	Location	Туре	Time		Count		
37851	Overfald	Kontor	Assistance	23/07/2018 10	22:47	1		
14 1 1 1						1	of 1 pages (1	items)
Alarm file		Reset o	of alarm					

PICCOLO® ALAR									
SYSTEM STATUS: A	LARM								
Logfile - alarms									
Time	۲	Unit	۳	Description T	T	Туре	۳	Reason	۲
23/07/2018 09:19:31		37851		Overfald	A	Assistance			
23/07/2018 09:19:16		16683		pirSpot #2	A	Alarm (general)			

Hvis **Alarm popup aktiv** er indstillet i opsætningskartoteket til at vise f.eks. et popup-vindue, vises dette skærmbillede. Om man ønsker popupvindue, specificeres i **Funktioner > Opsætning**.

Hvis Alarm popup aktiv ikke er indstillet i opsætningskartoteket, vises blot den røde bjælke Alarm !!!

I popup-vinduet er det samme notefelt, som på senderkortet, men der er også et felt, der hedder Årsag. Her kan man skrive årsagen til, at alarmen gik.

Hvis der kommer en alarm, og man befinder sig i en anden menu, vil øverste felt blive rødt og man kan se alarmen ved at klikke på logo:



Slukke alarm

Bruges popup-vindue:

- 1. Et popup vindue/alarm kan lukkes ved at taste **Annuller**. Den 'røde' bjælke vil stadig være der.
- 2. Hvis **Afstilling af alarm** klikkes, vil man få velkomstbilledet.

Bruges popup vindue ikke:

1. Klik på reset!!!

Reset of alarm

Herved fjernes alarmerne fra overvågningsbilledet, og en evt. lydgiver slukker. Hændelsen er allerede noteret i loggen.

Automatisk afstilling af alarm

Hvis feltet Automatisk afstilling af alarm er aktiveret [$\sqrt{}$] i **Funktioner > Opsætning** fjernes alarmerne automatisk efter 5 sek.

PICCOLO® ALARM SYSTEM SYSTEM STATUS: OK Pc Interface PC Interface SMS active Pager active CCTV active Sound

Bemærk:

For at aktivere lydgiver på de PC'er, der har browseren åben ved alarm (Kun hvis PC har lydkort og højttaler):

- 1. Vælg **Funktioner > Opsætning**.
- 2. Aktiver $[\sqrt{}]$ Lyd ved alarm.

Før alarmen slukker, giver PC-programmet mulighed for at indtaste en note (se nedenfor):

 Aktiver Popup aktiv i Funktioner > Opsætning. Vælg antal af ønskede popup-vinduer.

Skrive en note

Inden popup-vinduet lukkes, kan der skrives en note til alarmen, f.eks. hvad der har forårsaget alarmen, eller hvem, der slukker alarmen.

Hvis alarm popup-vinduet ikke kommer frem automatisk, kan det kaldes frem på skærmen ved at dobbeltklikke i feltet Nr. i oversigten med alarmer.

Noten vil blive gemt af Piccolo® Server i op til et år.

Visning af vagter

Ved alarm fra et objekt eller et tilkaldetryk (rød prik) viser alarmbilledet hvilke vagter, der er i nærheden af alarmsituationen (grøn prik), såfremt vagterne er oprettet i det samme grundplan som objektet.

Ved at pege med musen på den grønne prik ses vagtens beskrivelse fra senderkartoteket, f.eks. hans kaldenummer.

Bemærk: Kun vagter i det specifikke grundplan vises, ikke vagter i andre grundplaner.

Oprindelig og sporet position

Vælges 'Oprindelig' betyder det, at objektet eller vagten vises med sin oprindelige placering i grundplanet. Vælges 'Sporet' betyder det, at senderen eller vagten vises med den position, hvor senderen eller vagten sidst blev sporet.

PICCOLO® ALA	RM SYSTEM			Project + Functio	ns• Logfile• Help Logout	Vort function
Alarms	ALARM				\wedge	vagt funktion
Unit 37851 N < 1 > M	Description Overfald	Location Kontor	Type Time Assistance 23/07/2018 10:30:18	Count	G i of 1 pages (1 items)	Hvis systemet kører med vagt-kvittering, ses det i skærm- billedet med et V for "vagt".
Alarm file			Reset of alian			Med denne vagtfunktion kan alarmer først afstilles centralt, når en vagt har kvitteret for alarmen lokalt. Det vil sige, at den røde alarmbjælke først kan fjernes, når vagten har kvitteret for alarmen i den pågældende lokation.
						Er alarmen blevet kvitteret af vagten, stopper sirenen kun for det valgte antal minutter, hvorefter den starter igen. Sirenen bliver først permanent afstillet ved tryk på den røde bjælke.
						Markeringen $[]$ betyder, at vagten har afstillet alarmen lokalt. Hvis ikke alarmen er kvitteret, kan den røde alarmbjælke ikke fjernes.
						To alarmer fra samme lokation, der benytter vagt- ordningen, skal kvitteres lokalt to gange. Det vil sige, at der skal kvitteres lokalt for hver enkelt alarm, før den røde alarmbjælke kan fjernes.

14: Telefoner

I telefonkartoteket oprettes alle telefoner, der skal modtage en SMS-besked ved alarm.

Piccolo® Server sender alarmen til telefonselskabets servicecenter. Servicecenteret videresender beskeden til alle numre på listen. Telefonkæden kan ikke stoppes. Teksten der vises på display er den, som er indtastet i senderkartoteket.

	Project +	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Telephones

+ <i>∞</i> û ∐ X Q											
Number	Number Description		Location	Transmitter	Active						
12345678	Peter	ALL 👻	ALL 🗸	-							
					1 of 1 pages (1 items)						

- 1. Vælg Kartoteker > Telefoner.
- 2. Tast '+' og angiv GSM-nummeret i Tlf.nr.
- 3. I **Beskrivelse** (max. 50 tegn) skriv evt. personnavn eller vagttelefon.

Udfyld kun ét af følgende 3 felter:

- Udfyld Art, hvis kun en bestemt type alarm skal sendes til det valgte telefon nr. (vælg i listeboks).
 Vælges ALLE sendes alle typer alarmer til det valgte telefon nr.
- Udfyld Lokation, hvis SMS skal sendes ved alarm kun fra denne lokation (vælg i listeboks). Vælges ALLE sendes SMS ved alarm fra samtlige lokationer.
- 6. Udfyld **Modtager**, hvis SMS skal sendes ved alarm kun fra denne modtager (vælg i listeboks).
- 7. Udfyld **Sender**, hvis SMS skal sendes ved alarm kun fra denne sender (vælg i listeboks).
- 8. Aktiver $[\mathbf{1}]$ mobiltelefonen i systemet.
- 9. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.

10. Vælg **Funktioner > Opsætning**.

Her vælges udelukkende SMS aktiv [note 1], eller SMS kun første alarm [note 2].

Noter

[1] Én alarmbesked sendes fra *hver* sender. Dvs. en alarm pr. sender.

[2] Kun én alarmbesked sendes fra *første* sender. Dvs. alarmer fra andre sendere vises ikke.

11. Kontroller, at pinkode og SMS kom-port er udfyldt.

Bemærk:

- Er der kun ét nummer på listen, forsøger Piccolo® at aflevere beskeden hvert minut, indtil beskeden er leveret hos servicecenteret.
- Er der flere numre på listen forsøger Piccolo® at aflevere beskeden i alt 3 gange.

15: Personsøgere

Piccolo® Server kan aktivere et personsøgersystem, f.eks. Ascom Nira Line. Ved alarm vises en tekstbesked på personsøgerens display. Da interfacet til personsøgersystemet blot er ASCII-værdier sendt ud på kom-porten, kan dette interface også benyttes som interface til andet alarmudstyr.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Pagers/CCTV

+ 💉 û 🗎	×	٩							
No.	Pager/CCTV	Description	Alarm	Turn off alarm	Туре	Location	Transmit.	Active	
1	Pager	Peter	%1 %2		Alarm	Kontor		at the second se	
2	Pager	Erik	Mona Lisa		Alarm	ALL		1	
K K 1 >> H									

- 1. Vælg Kartoteker > Personsøgere/CCTV.
- 2. I Nr. giv personsøgeren et nummer (1-99999).
- 3. Vælg **Personsøger** i feltet P.søger/CCTV.
- 4. I **Beskrivelse** (max. 50 tegn) skriv f.eks. personnavn.
- 5. I Alarm skriv den tekst (max. 100 tegn), som skal vises ved alarm. Ved at anvende koder vil teksten der vises på personsøgerens display være den, som er skrevet i senderkartoteket (se eksempler til højre).
- 6. I **Sluk alarm** skriv f.eks. den tekst, som skal vises, når alarmen er slukket.

Udfyld kun ét af følgende 3 felter:

- Udfyld Lokation, hvis besked skal sendes ved alarm kun fra denne lokation (vælg i listeboks). Vælges ALLE sendes besked ved alarm fra samtlige lokationer.
- 8. Udfyld **Modtager**, hvis besked skal sendes ved alarm kun fra denne modtager (vælg i listeboks).

- 9. Udfyld **Sender**, hvis besked skal sendes ved alarm kun fra denne sender (vælg i listeboks).
- 10. Aktiver $[\mathbf{v}]$ personsøgeren i systemet.
- 11. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.
- 12. Marker $[\sqrt{}]$ **Personsøger aktiv** i Funktioner > Opsætning.

Signalet der sendes ud på tilhørende kom-port er i **ASCII** format.

Kode	Definition
%1	Sørger for at senders serienummer bliver vist.
%2	Sørger for at feltet Beskrivelse defineret i senderkartoteket bliver vist.
%3	Sørger for at senders Lokation defineret i senderkartoteket bliver vist.
%4	Sørger for at 'Art' (Overfald/Assistance) i forbindelse med overfaldstryk bliver vist.

Teksten, som skal sendes ud på kom-port ved alarm, kan hentes fra senderkartoteket eller være en fri tekst defineret i personsøgerkartoteket.

Eksempel 1: Skriv fri tekst i personsøgerkartoteket

- I feltet **Beskrivelse** skriv navn på den person, der skal modtage alarmbesked. F.eks. Pedersen.
- I feltet **Alarm** skriv evt. hvilket objekt, der har genereret alarm, og hvor objektet er placeret. F.eks. "Antik ur i det store mødelokale".
- I feltet **Sender**, angiv senderens serienummer. F.eks. 12262.

På personsøgeren (eller på kom-porten som ASCIIværdier) vil teksten "Antik ur i det store mødelokale" vises ved alarm fra senderenhed 12262.

Senderens serienummer vil ikke blive vist. Hvis serienr. ønskes vist, skal koden % 1 tilføjes som fri tekst i feltet Alarm.

Eksempel 2: Benyt tekst fra senderkartoteket

- **Beskrivelse**: Sørensen.
- Alarm: %1 %2.
- Lokation: Sal 1, nordvæg.

Sørensen vil modtage alarmbeskeder fra alle de sendere, som er placeret i lokationen: Sal 1, nordvæg.

På grund af. koderne %1 %2 vises senderenhed 14325 efterfulgt af teksten fra feltet Beskrivelse i senderkartoteket.

Eksempel 3: Kombiner kode og fri tekst

- Beskrivelse: Jensen.
- Alarm: %3 Juvel.
- Lokation: Alle.

I eksemplet modtager Jensen alarmbesked fra sendere i alle lokationer.

I feltet Alarm er tilføjet en kode (%3), som henter teksten fra feltet Lokation i senderkartoteket: "Sal 3, glasmontre". Denne tekst vises på personsøgerens display efterfulgt af den valgfri tekst "Juvel".

16. Videokamera/CCTV

Piccolo® Server-anlægget kan kobles med ekstra overvågningsudstyr i form af videokameraer (CCTV). I CCTVkartoteket defineres den protokol/kode, der skal styre kameraanlægget. Protokollen kan defineres ved hjælp af tal og/eller bogstaver. Opbygningen af CCTV er den samme som ved personsøger. Der gives blot mulighed for at benytte et ekstra interface.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Pagers/CCTV

+ .≁ û 🗄 × 🔤 Q											
No.	Pager/CCTV	Description	Alarm	Turn off alarm	Туре	Location	Transmit.	Active			
1	CCTV	Peter	%1 %2		Alarm	Kontor		1			
2	CCTV	Erik	Mona Lisa		Alarm	ALL		1			
$\mathbb{H} \to \mathbb{H}$	1 of 1 pages (2 items)										

- 1. Vælg Kartoteker > Personsøgere/CCTV.
- 2. I Nr. giv CCTV et nummer (1-99999).
- 3. Vælg **CCTV** i feltet P. søger/CCTV.
- 4. I **Beskrivelse** (max. 50 tegn) skriv f.eks. en oversættelse af protokollen defineret i felterne Alarm og Sluk alarm. Eksempelvis hvilket objekt kameraet overvåger.
- 5. I **Alarm** skriv protokol/kode for indstilling af kameraposition ved alarm. Skriv f.eks. protokol for kommandoen: Kamera 1, position 1.
- 6. I **Sluk alarm** skriv protokol/kode for at kamera drejer tilbage til neutral position. Skriv f.eks. protokol for kommandoen: Kamera 1, position neutral.

Udfyld kun ét af følgende 3 felter:

- 7. Udfyld Lokation, hvis CCTV skal aktiveres ved alarm kun fra denne lokation.
- 8. Udfyld Modtager, hvis CCTV skal aktivers ved alarm kun fra denne modtager.
- 9. Udfyld **Sender**, hvis CCTV skal aktivers ved alarm kun fra denne sender.
- 13. Aktiver $[\mathbf{v}]$ CCTV i systemet.
- 10. Afslut rettelser ved tast på ikon for 'Opdatering'.
- 14. Marker $[\sqrt{}]$ **CCTV aktiv** i Funktioner > Opsætning.

17: Indbyggede relæ-udgange

I hver alarmmodtager (og i pc-interface, hvis dette benyttes) sidder et udgangs-relæ. Relæet kan benyttes til lokal signalering, f.eks. en signallampe eller en sirene, der advarer, hvis en person kommer for tæt på eller rører ved et udstillingsobjekt.

Relæ-udgange benyttes også til interface til det øvrige alarmanlæg.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Relay outputs

+ 💉 🛍 🗎 🗡	▶ .* û ∐ × Q									
Unit no	Output no	Туре	Location	Transmitter	Active					
0 PC Interface	1	ALL	ALL		Image: A start of the start					
2355 PoE	1	Assistance		37851 Overfald						
2356 PoE	1	ALL	Kontor							
					1 of 1 pages (3 items)					

Alarmen kan komme fra en lokation, en modtager eller en sender. Figuren illustrerer 3 eksempler, der skal betragtes hver for sig.

- 1. Vælg Kartoteker > Udgange.
- 2. Vælg **Enhedsnr**. (enten PC-interface eller en alarmmodtager).

Situation 1:

- 3. I **Udgangsnr.** tast 1, da relæet på både PCinterface og alarmmodtager hedder 1.
- 4. I **Art** vælg f.eks. ALLE (listeboks). Dvs. alle typer alarmer kan aktivere udgang.
- 5. I **Lokation** vælg **ALLE** (listeboks) **[note 1]**. Dvs. relæ-udgang aktiveres ved alarm fra alle sendere og modtagere.

Situation 2:

- 1. I **Enhedsnr**. tast alarmmodtagerens serie nr., f.eks. 2355.
- 2. I Art vælg f.eks. 'Assistance' eller 'Overfald'.
- I Sender angiv senders serie nr. (vælg i listeboks). Dvs. relæ-udgang på modtager nr. 2355 aktiveres ved alarm, her et tilkaldetryk [note 2], kun fra sender 37851. Andre sendere frasorteres. Udfyld ikke feltet lokation.

Situation 3:

- 1. I **Art** vælg f.eks. ALLE (listeboks). Dvs. alle typer alarmer kan aktivere udgang.
- 2. I Lokation vælg Kontor (listeboks).
- 3. Kun alarm fra lokationen "Kontor" giver alarm på relæ-udgangen på modtager 2356.

Noter:

- [1] En måde at håndtere et omfattende overvågningsområde kan være, at man i senderkartoteket lægger en hel gruppe sendere under én og samme lokation og giver lokationen et navn.
- [2] Et **tilkaldetryk** er et tryk på en knap. En guide i færd med en rundvisning kan f.eks. tilkalde vagtpersonale.

18: Eksterne relæ-udgange

Relæ-kort:

Det er muligt at tilslutte ekstra relæ-kort. Vælg Kartoteker>IO-interfaces. Opret på samme måde som ved modtagere.

Hver relæ-kort har 8 udgange som benyttes til at interface til eksisterende alarmanlæg, f.eks. kald til en vagtcentral. Alle 8 udgange kan benyttes individuelt. Herved kan et bestemt relæ aktivere, hvis der kommer en alarm fra en lokation, en modtager eller en bestemt sender. En lokation er en gruppe af sendere.

Eksterne relæ-kort kan være forbundet via RS485 eller PoE ligesom modtagere.

Opret relæ-kortet i Kartoteker > IO Interfaces. På samme måde som ved alarmmodtagere.

DICCOLO® ALARM SYSTEM	Project +	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

IO Interfaces

+ * = = × Q									
Unit	Туре	Ip address	Description	Location	Function of input	Active			
9213	POE	192.168.2.150	Relay inteface 1		None				
9239	RS485		Relay interface 2		Alarm	Ø			
$\mathbb{H} \to \mathbb{H}$						1 of 1 pages (2 items)			

Når relæ-kortet er oprettet, er det mulig at bestemme, hvordan relæerne skal aktiveres i **Kartoteker > Udgange**.

Er et eller flere relæ-kort tilsluttet, er det muligt at aktivere hvert af de 8 indbyggede relæer. Vælg først det aktuelle relæ-interface, f.eks. 9213.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Relay outputs

atomy outputs										
+ 💉 🗊 💾 🗙	+ <i>x</i> ≡ ≡ ×									
Unit no	Output no		Туре		Location		Transmitter		Active	
0 PC Interface	1		ALL		ALL				₩.	
2355 PoE	1		Assistance	e 37851 Overfald		37851 Overfald		×.		
2356 PoE	1		ALL		Kontor				×.	
9213 Relay interface 1 💌	1	-	ALL	•		•	16649 Alarm Kontor	•		
0 PC Interface									1 of 1 pages (4 items)	
2355 PoE										
2356 PoE										
9213 Relay interface 1										
9239 Relay interface 2										

Vælg dernæst det relæ, man ønsker at aktivere:

9213 Relay interface 1 💌	1	•	ALLE	•	•	16649 Alarm Kontor	•	
	1	^						1 af 1 sider (4 elementer)
	2							
	3							
	4							
	5	~						

Vælg den art af alarmer, der skal aktivere relæet.

9213 Relay interface 1 💌 1	ALLE	•	Ti6649 Alarm Kontor
	Kabelbrud	^	1 af 1 sider (4 elementer)
	Alarm (generel)		
	Sabotage		
	Overfald		
	ALLE	~	

Til sidst skal der vælges, om relæet skal aktivere pga. en alarm fra en lokation eller en sender. Bemærk, at der kun skal vælges enten lokation eller sender. **Ikke begge!**

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project +	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Relay outputs

+ 🖈 🛍 🗎 🗡	٩				
Unit no	Output no	Type Location 1		Transmitter	Active
0 PC Interface			Kontor		Z
2355 PoE	1	ALL	ALL		¥
9213 Relay inteface 1	1	ALL		16294 Alarm Køkken, Damgårdsvej	V
9213 Relay inteface 1	2	ALL		16649 Alarm Kontor	V
9213 Relay inteface 1	3	ALL		36926 inSpot	
					1 of 1 pages (5 items)

19. Opret brugere

I brugerkartoteket oprettes systemets brugere samt deres rettigheder for adgang til systemet.

PICCOLO® ALARM SYSTEM			Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK							
Users							
+ 🖈 🛍 🗎 🗙	٩	Project					
Name	Password	Transmitters Receivers IO Interfaces					
ADMIN	ADMIN	□ ■ Locations					
Torben	1234						
H 4 1 > H	1 of 1 pages (2 items)	✓Telephones ✓Pagers/CCTV					
		✓Relay outputs					
		✓Texts (Type)					
		■ ✓ Functions					
		Backup					
		Supervision					
		Product Key					
		= setup ■ I oqfile					
		Alarms					
		✓Users					
		Analog					
		✓Help					
		Reset of alarm					
		Reset of transmitter error					
		Update					

- 1. Vælg Kartoteker > Brugere.
- 2. I Navn tast brugernavn (max. 10 tegn).
- Tildel bruger et Kodeord her (max. 10 tegn) eller lad feltet tomt.
 Bruger har i så fald mulighed for selv oprette et kodeord i Filer > Log ind.
- 4. I oversigten Filer, Kartoteker, Funktioner osv. markeres [√] hvilke områder i systemet, brugeren skal have adgang til. Kun de markerede områder vises, når brugeren logger ind med sit kodeord, dvs. fjernes markeringen, blokerer dette adgangen til området.
- 5. Husk at klikke på **Opdater** for at gemme ændringerne. Ønsker man at forlade menuen uden at ændre noget klikkes på 'PICCOLO® ALARM SYSTEM'.



Functions

Users

Texts (Type)

Betjeningsvejledning

Eksempel 1:

Adgangen til menuen Kartoteker er fjernet ($[\sqrt{}]$ er fjernet). Kartoteker vises ikke i menu oversigten, når bruger logger ind.

Users Project ÷ Ľ × Q ø ŵ Transmitters Receivers Name Password IO Interfaces ADMIN ADMIN E Closations Kontor Ground plans Telephones $\vdash \quad \exists \exists$ 1 of 1 pages (2 items) ✓Pagers/CCTV Relay outputs Users Texts (Type)

Eksempel 2: Adgangen til at få alarmer fra Lokation 'Kontor' er blokeret.

Users

+ * û 🗄 ×	٩	Project Transmitters
Name	Password	
ADMIN	ADMIN	□ IO Interfaces □ ■ Locations
Torben	1234	
	1 of 1 pages (2 items)	☑ Clound plans ☑ Telephones ☑ Pagers/CCTV
		Relay outputs

Bemærk: Superbruger (ADMIN) er systemets administrator og har altid ubegrænset adgang til alle menuer. Brugernavnet ADMIN kan hverken ændres eller slettes.

20: Opret tekster

I kartoteket **Tekster** (**Art**) kan systemets standardtekster omskrives til mere passende brugertekster. Brugerteksterne vises ved alarm i stedet for systemets standardtekster.

DICCOLO® ALARM SYSTEM	Project +	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					

Texts (Type)

.≁ 🗎 × Q	
System text	User text
Alarm (general)	
Alarm (motion)	
Analog	
Analog 1	Temperatur °C
Analog 2	Fugt %RH
Assistance	
Attack	
Battery low	
Cable error	
Installation error	
Jamming	
PC Interface	
	1 of 2 pages (17 items)

21: Log ind, Log ud, Fra - /tilkobling af anlæg



Log ind

- 1. Vælg Log ind i øverste højre hjørne.
- 2. Tast brugernavn og kodeord.
- 3. Klik Log ind.

En bruger kan her selv oprette sit kodeord ved første login. Gælder dog ikke, hvis der allerede er oprettet et kodeord af ADMIN i brugerkartoteket.

Bemærk:

- Ved login logges en evt. anden bruger automatisk ud.
- Glemmer eller vil man ændre sit kodeord, kan systemadministratoren enten oplyse eller slette det (gamle) kodeord.
- Glemmer ADMIN sit kodeord må Piccolo® Server software geninstalleres.

Log ud

For at undgå uautoriseret brug af systemet bør brugeren logge ud, hver gang overvågningsskærmen forlades.

1. Vælg Log ud i øverste højre hjørne.

Overvågningsbilledet vises, men der er ingen adgang til Kartoteker og Funktioner.

Bemærk:

• Handlingen **Log ud** afslutter ikke selve Piccolo® Server-programmet. Alarmer registreres, selvom ingen bruger er logget ind.

Fra - /tilkobling af hele anlægget

• Vælg Funktioner > Frakobling af anlæg.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project 🗸	Functions -	Logfile 🗸	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK					
(Dis)connection					
Connect Disconnect					

Ved frakobling bliver statusbilledet orange, og kommunikationen til alarmmodtagere, og øvrigt udstyr stopper. Ved tilkobling starter kommunikationen, og overvågningsbilledet vises på skærmen.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OFF					
(Dis)connection					
Connect Disconnect					

Fra - /tilkobling af lokationer

Det er også muligt at frakoble lokationer enkeltvis.

DICCOLO® ALARM SYSTEM		Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: OFF						
Locations						
+ × ± ×	٩,					
No.	Description	Connected	Active			
1	Profort kontor					
2	Torben		\lor			
H (1) H				1 0	f 1 pages ((2 items)
Connect all Disconnect all						

- Vælg Kartoteker > Lokationer.
- Frakoble alle lokationer ved at vælge **Frakobling alle**.
- Frakoble enkelte lokationer ved tast på Nr. og ret Tilkoblet.

22: Sendere med fejl !!!

Hvis systemet ikke modtager ok-signal fra en sender i en periode (perioden angives under **Funktioner > Opsætning**), lyser øverste felt **SYSTEM STATUS: WARNING** gult.

Årsagen kan f.eks. være, at batteriet i senderen er opbrugt, installationsfejl eller at senderen er uden for rækkevidde.

Bemærk: Kun hvis **Batteri lav aktiv** er markeret i Funktioner > Opsætning, giver systemet en advarsel nogle uger før, batteriet er opbrugt.

PICCOLO® ALARM SYSTEM	Project -	Functions -	Logfile -	Help	Logout
SYSTEM STATUS: WARNING					
Transmitter error					

Unit	Description	Location	Туре	Time
114017			Battery low	23/07/2018 11:53:25
114010			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
114000			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
110700			Transmitter error	23/07/2018 11:53:25
				1 of 1 pages (4 items)
		Remove error		

En oversigt viser senders serienummer, beskrivelse af sender, senders lokation, alarmtype og dato/tid for fejlmeldingen. Der kan være tale om 3 typer fejl: senderfejl, batterifejl eller installationsfejl.

• Tryk på Nulstil fejl for at fjerne oversigten fra skærmen.

Overvågning af sender- og modtagekvaliteten kan foretages løbende ved hjælp af. funktionen **Systemovervågning**. Sender med fejl vil blive logget.

23: Systemovervågning

Systemovervågning foretages som løbende kontrol og i forbindelse med opdagelse af akutte systemfejl. Funktionen er ligeledes nyttig i forbindelse med installation samt det halvårlige vedligeholdelseseftersyn af Piccolo® Server-anlægget.

PICCOLO® ALARM SYST	EM				Project -	Functio	ns - Logfile	← Help	Logout
SYSTEM STATUS: OK									
a 11 m 10									
Supervision Transmitters									
Unit	Descrip	tion	Location		Amount		Strength		
16294	Alarm K	økken, Damgårdsvej			94 %		50 %		
16553	pirSpot a	#3			96 %		44 %		
16683	pirSpot :	#2			81 %		56 %		
31000	climaSpo	ot, kontor			94 %		100 %		
31037	Værkste	d, Damgårdsvej			105 %		44 %		
31380	Udenfor	, Damgårdsvej			113 %		44 %		
37851	Overfald		Kontor		108 %		56 %		
64271	Træklod	s, Damgårdsvej	107 %		107 %	50 %			
100207	luxSpot			103 %		63 %			
100211	luxSpot,	Damgårdvej			99 %		25 %		
110442	climaspo	ot ny, Damgårdsvej			92 %		69 %		
110700					0 %		0 %		
I 2 ▶ ▶								1 of 2 pages	(16 items)
Receivers									
Unit		Description		Location		Amount			
1234		Piccolo Light				100 %	100 %		
2355		PoE		Kontor 100 %			100 %		
\mathbb{H} \prec 1 \rightarrow \mathbb{H}								1 of 1 page	s (2 items)

Hvert 4. minut afleverer alle sendere et "OK-signal", som Piccolo® Server logger og benytter til statistik.

 Vælg Funktioner > Systemovervågning. Oversigten vises på skærmen.

Piccolo® Server opdaterer oversigten løbende. Den viser antallet af OK-signaler fra alle sendere.

Endvidere vises oversigt fra alle alarmmodtagere og Piccolo Light tilknyttet systemet.

Antal

Fortæller hvor mange OK-signaler der overføres hvert 4. minut. Ved opstart vil antallet langsomt stige til 100% Antallet bør ligge mellem 85%-110%.

Styrke

Fortæller hvor kraftigt det seneste signal fra en sender har været. Styrken bør være større end 25%.

GSM-signalstyrke

Fortæller, hvis GSM-modem er tilsluttet, hvor god er forbindelsen til GSM-nettet. Signalstyrken bør være større end 25 procent. Er det ikke tilfældet, bør ekstern GSM-antenne benyttes.

Modtagere:

Her vises, om al kommunikation til hver modtager bliver besvaret. 100% betyder alt, og 90% betyder, at hver 1/10 kommunikation ud til modtager fejler.

Mulige årsager til funktionssvigt

Sende- og modtageforhold

- Defekt batteri el. sender.
- For stor afstand ml. sender og modtager.
- Placering: alarmmodtager tæt ved f.eks. armeret beton, metal, massiv granit- el. stenmur samt sender tæt ved ventilationsanlæg reducer modtagerforholdene væsentligt.
- Fejl i kabelinstallation.

24: Logbog

Piccolo® fører automatisk en logbog med alarm- og brugerhistorik. Oplysningerne heri går et år tilbage og kan hverken ændres eller slettes.



PICCOLO® ALARM SYST	ЕМ		Project • Function	ons• Logfile• Help Logout
SYSTEM STATUS: OK				
offile alarms				
e				
Time T	Unit T	Description T	Туре Т	Reason T
23/07/2018 12:19:14	16683	pirSpot #2	Alarm (general)	
23/07/2018 12:16:15	16294	Alarm Køkken, Damgårdsvej	Alarm (general)	
23/07/2018 12:15:23	16683	pirSpot #2	Alarm (general)	
23/07/2018 12:15:16	16553	pirSpot #3	Alarm (general)	
23/07/2018 12:13:02	16553	pirSpot #3	Alarm (general)	
23/07/2018 12:07:24	16294	Alarm Køkken, Damgårdsvej	Alarm (general)	
23/07/2018 12:02:03	16683	pirSpot #2	Alarm (general)	
23/07/2018 11:57:32	16294	Alarm Køkken, Damgårdsvej	Alarm (general)	
23/07/2018 11:55:53	16683	pirSpot #2	Alarm (general)	
23/07/2018 11:53:38	16553	pirSpot #3	Alarm (general)	
23/07/2018 11:53:25	110700		Transmitter error	
23/07/2018 11:53:25	114000		Transmitter error	
H 4 1 2 3 4 5 6 7	8 > M			1 of 2151 pages (25802 items)

			Project +	Functions +	Logfile +	Help	Logout
Ŧ	User	T	Function/file				٣
	ADMIN		Turn off alarm				
	ADMIN		Turn off alarm				
	ADMIN		Remove error				
	ADMIN		Turn off alarm				
	ADMIN		Turn off alarm				
	ADMIN		Login				
	ADMIN		Logout				
	ADMIN		Texts (Type)				
	ADMIN		Turn off alarm				
	ADMIN		User				
	ADMIN		Turn off alarm				
1	ADMIN		Relay outputs				
		Ver ADMN ADMN	Voor T ADMN ADMN ADMN ADMN	Voter Function/file ADMN Turn off alamn ADMN Logout ADMN Turn off alamn ADMN Turn off alamn	Propertor Functions- Voter Y ADMN Turn off alarm ADMN Energine ADMN Turn off alarm ADMN Login ADMN Turn off alarm ADMN Turn off alarm ADMN Turn off alarm ADMN Turn off alarm ADMN User ADMN Turn off alarm ADMN Turn off alarm ADMN Relty Optis	View Function/file ADMN Turn off alam ADMN Turn off alam	Properto Functions- Logilite > Melp Vier Vier Function/file ADMN Turn off alarm ADMN Login ADMN Login ADMN Tent (Type) ADMN Turn off alarm ADMN User ADMN User ADMN Turn off alarm ADMN Turn off alarm

1. Vælg **Funktioner > Logbog**

- > Alarmer.
- > Brugere.
- 2. Klik **Opdater** for at få de sidst registrerede alarmer vist.
- 3. Klik OK for at lukke menuen.

Logbog – Alarmer

I denne historik kan hentes oplysninger om en specifik alarm. **Dato, tid** og **nummer** på den enhed, der har forårsaget alarmen, fremgår.

Foruden en **Beskrivelse** af enheden fremgår det, hvilken **Alarmtype**, det drejer sig om. Også den **Note** der evt. blev indtastet, før alarmen blev slukket, vises.

Klik **Udskriv** for at udskrive logbogen. For at udskrive i datoorden klik på **Tidspunkt**. For at udskrive i enhedsorden klik på **Nr**.

Logbog – Brugere

I denne historik kan hentes oplysninger om alle udførte funktioner og kartoteksændringer inden for det sidste år.

Dato og **Tid** samt hvilken **Bruger** der udførte handlingen vises.

Bemærk:

• I logbogen er det er muligt at ændre sorteringsordenen ved at klikke i en af de grå kolonneoverskrifter.







Logbog – Analog

I denne historik kan hentes oplysninger om analoge målinger. Forudsætter at der for de pågældende detektorer med analog indgang ikke er valgt 'Benyttes ikke' (Se 'Analog' i senderkartoteket).

Oplysningerne er i listeform og viser tidspunktet for, hvornår en analog værdi er registreret.

Ved 'Dato' kan man vælge at se oplysningerne for et bestemt tidsinterval. Tryk 'Vis' for at se en grafisk visning og tabel af værdierne.

'Udskriv liste': Log-oplysninger udskrives i listeform til en printer.

'Udskriv graf': Log-oplysningerne udskrives i en graf til en printer.

Ved at klikke på den ene måling (her: Analog 1), bliver denne kurve 'usynlig' og kun Analog 2 kan ses.

25: Service og vedligeholdelse

Halvårligt eftersyn

Hvert halve år skal man undersøge, om alle detektorer kan aktiveres.

- Udskriv en liste med alle detektorer fra senderkartoteket.
 Klik evt. i kolonneoverskriften Lokation eller Nr. for at ændre sorteringsordenen.
- 2. Gå en runde fra detektor til detektor og aktiver hver enkelt.
- 3. Tjek i **Logbog > alarmer** om der er registreret alarm fra de detektorer, der blev aktiveret.

Er der detektorer, som ikke afgiver alarm, skal batteriet udskiftes. Hjælper det ikke, udskiftes detektoren.

Skifte batteri i detektor

Efter nogle år skal batteriet i detektoren udskiftes (se i databladet for den enkelte sender). Dette gøres ved at løsne skruerne med en lille stjerneskruetrækker. Tryk forsigtigt batteriet ud af klipsen.

Test af GSM-modem

I forbindelse med det halvårlige serviceeftersyn undersøges det, om et evt. installeret SMS-modul virker.

Dette gøres f.eks. via telefonkartoteket ved at oprette et GSM-telefonnummer. Dernæst aktiveres en detektor, og det tjekkes om alarmbeskeden afleveres som tilsigtet.

Hvis ikke alarm sendes tjekkes i Systemovervågning, om GSM-dækning er tilstrækkelig. NB. Bør være over 25%.

Sikkerhedskopiering

Sikkerhedskopiering bør foretages jævnligt, eller som minimum efter større ændringer i data.

Alarmsystemets stamdata kopieres til en fil.

Bemærk:

• Alarmsystemet lukkes under kopiering og evt. alarmer behandles ikke. Alarmer vises først efter endt kopiering.