



Vejledning – kalender-/urstyring

Forberedelse til APP varmestyring i kirker m. lang forvarmetid

Forbindelsesskema:



Stk. liste:

StK	Produkt	Profort	Solar/LM varenummer
		varenum-	
		mer	
1	multiGuard DIN9-L GSM-enhed	007945	54.85.452.935/-
1	multiGuard DIN9 GSM-enhed	007940	-/7812151506
2	Profort PTC temperaturføler	007995	54.85.452.126/7885100186
1	IP 65 kasse m. 3 stk. forskruninger	420205	54.85.452.197/7812151137
1	Ekstern antenne m. 2,5m kabel*	369003	54.85.452.605/0426450056
1	Internt batt.8,4V 170-200mA MiMH*	300301	84.94.200.654/4440610330

*) Ekstra tilbehør

Vejledningen tager udgangspunkt i ovenstående Profort enhed type DIN9(-L) med 2 analoge input.

Der kan som alternativ vælges en hvilken som helst Profort enhed med 1 eller flere analoge indgange og/eller RF analoge indgange samt enheder med præcions digitale indgange med kombi føler – temperatur og fugtighed.

Programmering af Profort enhed

• Følg vejledningen "Styring af varme i midalderkirke med lang opvarmningstid"

Dip-switches ekstern temperaturføler (007995) på analog 1 & 2:

Føler monteres på klemme GND+ANx. DIP-switch 4=ON. (x=1 eller2)

Vigtigt: Hvis der ønskes logning af analoge værdier, fordres at Profort enheden er datosat, at SIM kortet er tilmeldt data (GPRS) og at der er et godt antennesignal minimum 25 % ved 3G (UTMS) og 35 % ved 2G (GSM).

Varmekilden aktiveres af f.eks. Output 0 og driftssignal fra forbindes til en valgfri digital indgang

Brugerflade (APP) på en SmartPhone

1. Arrangering af Profort AAP

- Ved iPhone: søg i appstore ved søgeordet Profort og installer APP'en
- Ved Windows: anvend browser <u>www.multiguard.dk/m</u> direkte i mobil mode
- Ved Androj: søg i Google Play ved søge ordet Profort og installer APP'en
- 2. Klik på Profort APPen på telefonens skrivebord



3. Appen –opstarts side

- På Androj Smarttelefoner, kan enten vælges kommunikation på Internet niveau eller SMS niveau. Her vælges Internet. På iPhones er der ikke noget valg her
- Indtast Brugernavn (sædvanligvis det isatte SIM korts mobilnummer)
- Indtast kode ordet 1234 (andre kan vælges ved special programmering)
- Tryk den lille firkant og Log på



- 4. Appen aktiveringsside
- 1. gang hentes Makroer, efterfølgende ligger APPen klar
- Tænd varmen straks på iconet STARTVARME og sluk ved STOPVARME iconet
- Kontroller evt. temperaturen styrerelæets status ved at aktivere iconet STATUS og temperaturen og relæstatus aflæses i bunden af skærmbilledet ved f.eks. 19,8°C og S0 for tændt eller B0 for slukket



ENGINEERING						
ter∨iew opsætning					1	🗘 Indstillin
Styringsenheder	Kalender			Timer		
- C	Dag	Tidspunkt	Kommandoer Send	Interval Tie	dspunkt Kommandoer	Sen
The second second	Tirsdag	1000 S0				
Book Call	Tirsdag	1645 B0				
	Tirsdag	1800 S0		Automatisk til- / fr	akobling	
Opsætning Modtagere	Onsdag	0800 80		Tilkobling	Frakobling	Sen
- Ž Digitale ind	M Onsdag	1000 S0				
	C M Onsdag	1645 B0				
Kalender Kalender	M Onsdag	1900 SD				
C Andet	D Torsdag	1100 B0				
+ Opret ny						
Opret eksisterende CAM Instillinger		╺╴┥				
Manualer						

5. Web siden – editering af kalender

Tryk <mark>F</mark> boks og vælg ugedag og starttidspunktet <mark>G</mark> efterfulgt af
kommando instruks <mark>S0</mark> for slutte og <mark>B0</mark> for slukke (Bemærk <mark>0</mark> =nul!)
Som A
Som A
Som A
Klick dato icon og vælg specifik dato som indskrives i <mark>F</mark> , klokkeslet i
G ved fire karakterer f.eks. 0035 for kl 00:35 og Kommando S0 eller
B0 i H felterne

Tryk Send/Gem ved overførsel til Profort GSM styring

Sletning af datoer eller dagsaktiviter foregår ved at slette indholdet i Kommandoer H.

Max antal program-ursaktiviteter er 36 linjer

Felterne A, B, C og D er blivende og gældende ud i fremtinden ved samme ugedage, år efter år Specifikke kalenderdage er synlige indtil aktiviteten er udført. Herefter slettes linjen automatisk.

Eksempler på anvendelse:

- Varmestyring i kirker, lagerhaller, genbrugsbutikker, værksteder og auktionslokaler med lang opvarmningstid
- Dit projekt

Noter:_____

Go fornøjelse med fjernstyring af varme vha. Profort GSM moduler