

Opsæt ny enhed Skip

Enheds navn
Giv enheden et navn, fx husets eller vejens navn

Skovsvinget 7

Varmepumpe producent
Mitsubishi

Mobilnummer
Angiv mobilnummeret på det SIM kort, der sidder i styringen.

12345678

Næste

Opsæt ny enhed

Giv enheden et navn, angiv varmepumpens producent og indtast det mobilnummer, som SIM-kortet har.

Opsæt ny enhed Skip

NETVÆRKSINDSTILLINGER
Vælg netværksudbyder fra listen. Er dit SIM-kort fra Profort, så vælg Data. Ønsker du kun at sende via SMS til enheden, så vælg SMS. Ønsker du at bruge data igennem en anden dataudbyder, vælg da også Data.

NETVÆRKSUDBYDER
SMS

Næste

Netværksindstillinger

Angiv, om du vil sende med sms eller data.

Opsæt ny enhed Skip

Alarm indstillinger
Overskredne grænseværdier vil udløse en alarm sms til kontaktpersonerne

TEMPERATUR
Nedre grænse 3 °C Øvre grænse 30 °C
FUGTIGHED
Nedre grænse 25 % Øvre grænse 75 %
STRØMSVIGT
Udløs en alarm ved strømsvigt

Aktiver alarm
Aktiver alarm
Aktiver alarm

Næste

Alarm indstillinger

Angiv maksimum- og minimumsgrænser for temperatur og luftfugtighed. Bestem, om myHome også skal sende dig en alarm ved strømsvigt.

Vælg modtagere

Indtast telefonnumre på dem, der skal modtage alarmer fra myHome.

Brug myHome med app'en

Hent data fra enheden og indstil temperatur.

Opsæt ny enhed Tilføj +

Alarm indstillinger
Angiv navn og mobilnummer på de personer, der skal have en sms, hvis en alarm udløses

Peter
87654321
Anne
12341234

GEM OPSÆTNING

Indstil temperatur

Skovsvinget 7
21.4 °C 34.5 %
Sist opdateret 10-01-2017 12:14


Opvarmning
✓ Aktiver opvarmning 22 °C
Sluk — 24 °C

Køling
□ Aktiver køling

Send temperatur indstilling

Ekstra funktioner

Fra hovedmenuen i myHome kan du opsætte flere enheder, bruge kalenderfunktion til at styre varmen – og se en log med temperaturudviklingen over tid.




Brugermanual

myHome styringsenhed til varmepumper


Sådan monterer du myHome:

1 Indsæt SIM-kort




Tryk SIM-kortet ud og skub det ind i *myHome* styringsenheden. Chippen på kortet skal vende nedad, og det skrå hjørne skal vende ind mod åbningen.

2 Tilslut strømforstyring



Sæt det medfølgende kabel i enheden og sæt strømforstyringen i en stikkontakt. Tænd.

3 Enheden starter op ...




Den lille lysdiode ved siden af strømstikket lyser rødt. Vent 10 sekunder.

Når dioden blinker regelmæssigt, er alt OK.


Konstant lys eller flere, hurtige blink betyder, at SIM-kortet mangler eller ikke er monteret korrekt.

4 Placer *myHome* enheden korrekt



Sørg for at placere *myHome* enheden, så varmepumpen kan "se" enhedens infrarøde lamper.

5 Download Profort *myHome* app'en



Download den GRATIS *Profort myHome* app til iOS eller Android.

6 Styr *myHome* med din smartphone

Se, hvordan du bruger *myHome* på de næste sider: