

Opsæt ny enhed Skip

Enhedens navn
Giv enheden et navn, fx husets eller vejens navn

Skovsvinget 7

Varmepumpe producent
Mitsubishi

Mobilnummer
Angiv mobilnummeret på det SIM kort, der sidder i styringen.

12345678

Næste

Opsæt ny enhed Skip

NETVÆRKSINDSTILLINGER
Vælg netværksudbyder fra listen. Er dit SIM-kort fra Profort, så vælg Data. Ønsker du kun at sende via SMS til enheden, så vælg SMS. Ønsker du at bruge data igennem en anden dataudbyder, vælg da også Data.

NETVÆRKSUDBYDER
SMS

Næste

Opsæt ny enhed Skip

Alarm indstillinger
Overskredne grænseværdier vil udløse en alarm sms til kontaktpersonerne

TEMPERATUR ☒ Aktivér alarm
Nedre grænse 5 °C Øvre grænse 30 °C

FUGTIGHED ☒ Aktivér alarm
Nedre grænse 25 % Øvre grænse 75 %

STRØMSVIGT ☒ Aktivér alarm
Udløs en alarm ved strømsvigt

RUMALARM ☒ Aktivér alarm
Udløs en alarm ved bevægelse i rum

Næste

Opsæt ny enhed Tilføj +

Alarm indstillinger
Angiv navn og mobilnummer på de personer, der skal have en sms, hvis en alarm udløses

Peter 87654321

Anne 12341234

GEM OPSÆTNING

Opsæt ny enhed

Giv enheden et navn, angiv varmepumpens producent og indtast det mobilnummer, som SIM-kortet har.

Netværksindstillinger

Angiv, om du vil sende med sms eller data.

Alarm indstillinger

Angiv maksimum- og minimumsgrænser for temperatur og luftfugtighed. Bestem, om Remote IO også skal sende dig en alarm ved strømsvigt og ved evt. tilsluttet bevægelsealarm. Se hvordan en ekstern bevægelsesføler tilsluttes i Quickmanualen for Remote IO.

Vælg modtagere

Indtast telefonnumre på dem, der skal modtage alarmer fra Remote IO.

Brug Remote IO med app'en

Hent data, indstil temperatur, aktiver/deaktiver rumalarm.

Indstil temperatur

Skovsvinget 7

21.4 °C 34.5 %

Sidst opdateret 10-01-2017 12:14

Opvarmning
☒ Aktivér opvarmning 22 °C

Sluk 24 °C



Køling
☐ Aktivér køling

Rumalarm
☐ Aktivér rumalarm

Send temperatur indstilling

Ekstra funktioner

Fra hovedmenuen i myHome kan du opsætte flere enheder, bruge kalenderfunktion til at styre varmen – og se en log med temperaturudviklingen over tid.




Brugermanual

multiGuard Remote IO styringsenhed til varmepumper med tilsluttet bevægelsesføler


Sådan monterer du Remote IO:

1 Indsæt SIM-kort




Tryk SIM-kortet ud og skub det ind i bunden på *Remote IO* styringsenheden. Chippen på kortet skal vende nedad, og det skrå hjørne skal vende ind mod åbningen. OBS! Pinkode skal være deaktiveret eller 1234.

2 Tilslut strømforsyning



Sæt det medfølgende kabel i enheden og sæt strømforsyningen i en stikkontakt. Tænd.

3 Enheden starter op ...



Den lille lysdiode på toppen lyser rødt. Vent 10 sekunder.


Når dioden blinker regelmæssigt, er alt OK.

Konstant lys eller flere, hurtige blink betyder, at SIM-kortet mangler eller ikke er monteret korrekt.

4 Placer Remote IO enheden korrekt


Vigtigt:

For at undgå fejlalarm fra evt. tilsluttet bevægelsesføler, så placér **IKKE** føleren direkte i den varme luftstrøm. Se hvordan en ekstern føler tilsluttes i Quickmanualen for Remote IO.



Sørg for at placere *Remote IO* enheden, så varmepumpen kan "se" enhedens infrarøde lamper.

5 Download Profort myHome app'en



Download den GRATIS *Profort myHome* app til iOS eller Android.

6 Styr Remote IO med en smartphone

Se, hvordan du bruger myHome app. på de næste sider: