



### Oppsett av ny enhet

Gi enheten et navn, angi varmepumpens produsent og tast inn mobilnummeret som SIM-kortet har.

### Ekstra funksjoner

Fra hovedmenyen i myHome kan du installere flere enheter, bruke kalenderfunksjon til å styre varmen – og se en logg med temperaturutviklingen over tid.



### Nettverksinnstillinger

Angi om du vil sende med sms eller data.



### Alarminnstillinger




Angi maksimum- og minimumsgrenser for temperatur og luftfuktighet. Bestem om myHomeAlarm også skal sende deg et varsel ved strøbrudd og ved romalarm.

### Velg mottagere

Tast inn telefonnumre på de som skal motta alarmer fra myHomeAlarm.

### Bruk myHomeAlarm med appen

Hent data, still inn temperatur, aktiver/deaktiver romalarm.




# Bruksanvisning

myHomeAlarm styringsenhet til varmepumper med innebygd romføler

## Slik monterer du myHomeAlarm:


### 1 Sett inn SIM-kort



Trykk SIM-kortet ut og skyv det inn i bunnen på myHomeAlarm styringsenheten. Chippen på kortet skal vende ned, og det skrå hjørnet skal vende inn mot åpningen.


Viktig: PIN-koden må deaktiveres.

### 2 Koble til strømforsyningen



Sett medfølgende kabel i enheten og plugg strømforsyningen i en stikkontakt. Slå på.

### 3 Enheten starter opp ...



Den lille LED-lampen på toppen lyser rødt. Vent 10 sekunder.


Når lampen blinker regelmessig er alt OK.

Konstant lys eller flere raske blink betyr at SIM-kortet mangler eller ikke er riktig installert.

### 4 Plasser myHomeAlarm-enheten riktig

Viktig:

For å unngå falske alarmer fra romføleren, **unngå** å plassere myHome Alarm direkte i den varme luftstrøm.



Sørg for å plassere myHomeAlarm-enheten slik at varmepumpen kan "se" enhetens infrarøde lamper.

### 5 Last ned appen Profort myHome



Last ned den GRATIS appen Profort myHome til iOS eller Android.

### 6 Styr myHomeAlarm med smarttelefon

Se hvordan du bruker myHome på de neste sidene: